

FASADEPLATER

Tilbygget vårt skal ha en listekledning på hele fasaden. Men før vi kan komme så langt, skal vi sette på vindplater overalt. De skal sikre at vinden ikke kan suse gjennom den isolasjonen som vi legger inn mellom stenderne inne fra huset.

Her bruker vi vindplater av fibersement. Utenpå vindplatene setter vi først klemlister og deretter grundig malte kryssfinérplater. Dermed lukker vi fasaden effektivt mot vind og skaper samtidig et underlag for å spikre fast listekledningen.

ETTER
FØR


Reisverket er klart. Nå skal det kles med plater.



1 Vindplatene settes opp på sokkelen og spikres fast i reisverket med spiker for hver 20 cm. Hele fasaden kles med vindplater, slik at den er komplett lukket. Etterpå sager vi ut hull til vinduer og dører.



2 Vi spiker fast musebånd på yttersiden av platene ved bunnsvillen for å hindre mus i å krabbe inn i vegg.



3 Vi forbereder fasadeplatene til under listekledningen. De er av 15 mm kryssfinér. Først får de en grunningsmaling som beskytter mot råte og sopp, deretter en grunningsmaling og til slutt en heldekkende maling.



Klemlistene består av 23 x 48 mm trykkimpregnerert furu.

4 Nå skal det klemlister på hele fasaden.

De sikrer avstand og ventilasjon mellom vindplatene og fasadeplatene.



5 Listene sitter med 60 cm avstand, slik at det passer med stenderne i reisverket. Mellom listene setter vi mindre listestykker i bunnen og toppen, som ekstra støtte til fasadeplatene.



6 Så skal fasadeplatene settes fast. Platene skal danne underlag for den listekledningen som skal pryde fasaden. Fjær og not skal presses sammen, før det spikres grundig.