

Gör Det Självt



SVÅRIGHETSGRAD

Arbetet är inte tekniskt svårt, men du måste vara väldigt noggrann.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

2-4 dagar inklusive anslutning till stenkista eller avlopp.



PRIS

Ca. 2.000 kronor för 6 meter.

Betongen ska vara jordfuktig, så att rännan kan tryckas på plats.

Gallret läggs på till sist.

Rännan sätts ihop innan den läggs ned i den fuktiga betongen.

Avrinning på uppfarten

Rinner regnvatten från uppfarten in i garaget, eller samlas vatten från den stenlagda gången längs husets sockel, så kan du lösa problemet med **en ränna som effektivt leder bort vattnet till närmaste stenkista eller avlopp.**

Vädret blir alltmer extremt, och det betyder bland annat mer regn. Därför är rensade och rätt dimensionerade hängrännor en självklarhet för de flesta husägare. Vattnet ska ledas bort från huset, så

att det inte förstör fasaden och ger omfattande fuktskador. Det samma gäller faktiskt för stenlagda uppfarter och trädgårdsgångar med plattor - vattnet måste ledas bort, så att det inte samlas runt sockeln eller bildar

sjöar och får sanden under stenbeläggningen att sjunka ihop. Lösningen kan vara en ränna, täckt av ett galler, som liksom en vanlig takränna leder bort vattnet till en stenkista eller ner i avloppssystemet. □

Förarbetet avgör allt

Innan du börjar lägga markrännan, måste du avlägsna några stenar, så att det finns plats. I vårt fall är det lagom med tre rader sten. När stenarna är borta, skrapar du bort avjämningslagret och lägger i en spann, innan du gräver vidare. Avjämningslagret ska du nämligen använda när du ska lägga stenarna på plats igen.



1. Montera rännan till rätt längd, och tryck fast rännändarna. Botten är på flera ställen förberedd för en avrinning, så du behöver bara slå ut en rund skiva med en hammare och trycka fast det medföljande utloppet.

2. Sätt upp ett snöre mitt i den utgrävda rännan, så att du har något att sikta efter när rännan ska läggas på plats.

3. Lagg betong i rännan och runt avloppet som avrinningen ska placeras i. Betongen jämnas till ca 8 cm under beläggningens ovansida. Betongen blandas av en del cement, tre delar betonggrus och lite vatten.

4. Den monterade rännan trycks ner i betongen. Den ska tryckas så långt ner att gallret ligger 3-5 mm under snöret.

5. Fyll upp med avjämningsgrus runt om rännan, när betongen har stelnat. Jämna till sättsanden så att stenarna sticker upp 3-4 mm när de lagts på plats.

6. Lagg gallret på plats, när du har packat stenarna lite. När du börjar använda uppfarten, sjunker stenarna ihop de sista två mm, så att de ligger i nivå med beläggningen runtomkring. Sedan är det bara att parkera bilen på den härligt torra uppfarten.



Avlopp eller stenkista

En stenkista är en nedgrävd "reservoar" som du själv kan göra. Vattnet samlas upp mellan stenarna och sipprar ut i marken i den takt som jorden klarar av det. För att slippa smuts i stenkistan kan vattnet först passera en brunn med sandfång. Vill du koppla rännan till avloppet, kan du behöva experthjälp. Kom ihåg att alltid kolla med kommunen vad som gäller, innan du sätter igång.

