



LET SVÆRT

SVÆRHEDSGRAD:

Det er en helt enkel reparation.

TIDSFORBRUG:

En times tid

PRIS:

Cirka 200 kroner i alt for en liter tagmasse, 1,5 m² væv og lidt sort skifergranulat. Alt sammen fra Icopal.

Det kan få alvorlige konsekvenser for hele konstruktionen, hvis der er huller i et tagpaptag. Derfor skal du lappe dem hurtigst muligt, inden det går galt. Men det er nemt og hurtigt gjort.



Lap hullet og undgå alvorlige skader

Sådan gør du

Hvis du har en skade i dit tagpaptag, er det vigtigt at reparere den så hurtigt som muligt, så skaden ikke griber om sig. Det kan nemlig få alvorlige konsekvenser for hele konstruktionen, hvis der kan trænge vand ned under tagpappet.

Taget lappes med et stykke væv af glasfiber. Det er det, som tagpap bl.a. er lavet af. Vævet skæres til, så det er noget større end det hul, der skal dækkes. Området smøres med tagmasse, der primært består af tjære, inden vævet lægges på. Derefter smøres også tagmasse ovenpå. Det er vigtigt, at vævet glattes godt ud, så der ikke er luftlommer.

Vævet fås i mindre stykker til reparationer, så du ikke skal købe en hel rulle.



1 Rengør området omkring skaden. Her bruges først en stålborste til at tage det grove, bagefter en blød børste til det fine. Gør rent min. 15 cm hele vejen rundt om skaden. Det sikrer, at tagmassen kan hæfte ordentligt fast.



2 Smør tagmassen på taget i et godt tykt lag. Det er vigtigt, at den bliver rørt grundigt igennem inden, da du ellers kun smører petroleum på. Her bruges en stor pensel, og der smøres på i et område, der er lidt større end det væv, der skal på.



PROBLEM

Der er et stort hul i tagpap-
taget efter en lægte, der var
skruet fast med en vinkel
ned igennem tagpappet,
så der er risiko for utæthed.

LØSNING

Hullet lappes med
et stykke væv, der
lægges i tagmasse
og smøres over med
det bagefter.

Hvis der er hul i tagpap-
taget, kan du reparere
det ved at smøre et
godt lag tagmasse ud
over området.



3 Læg vævet ned i tagmassen.
Vævet klippes til i et passende
stykke. Det er vigtigt, at det glattes ud,
så det ligger helt plant med taget – helt
uden luftlommer.



4 Vævet trykkes fast i tagmassen
med penslen. Sørg for at glatte det
helt ud. Start rundt i kanten, så vævet ligger
godt fast. Smør så et nyt lag tagmasse ud
over hele området.



5 Strø skifergranulat ud over hele
området. Hellere lidt for meget end
lidt for lidt. Det overskydende børstes væk
dagen efter. Det beskytter mod solen og
kan ikke undlades. Skifergranulat fås i flere
farver, så køb det, der matcher bedst.