



SVÅRIGHETSGRAD:
Det är faktiskt ganska lätt att få en terrassbräda på plats och ligga rakt.

TIDSÅTGÅNG:
Cirka 1 timme.

PRISBILD:
Ett par tior.



Terrassbrädor ligger inte alltid rakt. Även om du använder kilar finns det risk att avstånden mellan brädorna inte är lika stora överallt. Men det kan de bli. Se här.

Justera den skeva brädan

Gör så här

Nästan alla som en gång har lagt en träterrass har upptäckt att en eller flera terrassbrädor inte hamnar rakt. Trots att man har ansträngt sig och varit noggrann. Det gäller även om man har använt ädelträ som t.ex. jatoba eller liknande hårt träslag.

Det går inte att bara dra brädan lite i sidled, för skruvarna söker sig tillbaka till de ursprungliga hålen. För att undvika detta måste du ta bort terrassbrädan och borra upp hålen efter skruvarna så mycket att du sedan kan knacka ner pluggar i hålen. När pluggarna har limmats fast kan du förborra nya hål för skruvarna, så att terrassbrädan hamnar där du vill ha den.



1 Borra upp skruvhålen i regeln med förslagsvis en 8 mm borr. Låt borsten gå ner cirka 4 cm i hålen.



2 Stryk lim på pluggarna och knacka därefter ner dem i hålen. Torka bort överflödigt lim, så att det inte rinner.



PROBLEM

Brädan ligger snett och det är olika stora avstånd till brädorna vid sidan av.

LÖSNING

Ta bort brädan och limma fast pluggar i de gamla skruvhålen, så får skruvarna nytt trä att bita i.

Det går snabbt att lossa terrassbrädan, plugga igen skruvhålen i regeln och sedan skruva fast brädan på nytt med samma skruvar.



Det går att använda en kort fogsav för att kapa pluggarna. Ta annars en fanersåg.



Kilarna kan ev. sågas av ett hårt träslag.



3 Skapa ett plant underlag för terrassbrädan. Såga av pluggarna längs regelns ovansida. Slipa sedan med lite grovt slippapper så att ingen del av pluggarna sticker upp. Därefter är regeln klar för montering av brädan.

4 Lägg terrassbrädan på plats. När den ligger som den ska låser du den med ett antal kilar eller brickor. **VIKTIGT!** Kilarna är nödvändiga för att brädan ska ligga stilla medan du skruvar.

5 Skruva fast terrassbrädan. Det är inte nödvändigt att förborra, för det finns ju redan hål i terrassbrädan och skruvarna letar sig själv ner i regeln. Ta bort kilarna när skruvarna har försänkts lite, så ser du om brädan ligger rakt och fint.