



SVÆRHEDSGRAD:
Det er ganske ligetil at få et skævt terrassebræt til at ligge lige.

TIDSFORBRUG:
Cirka 1 time

PRIS:
Cirka 20 kroner



Terrassebrædder ligger ikke altid lige. Selv med hjælp fra kiler er der risiko for, at afstanden mellem brædderne ikke bliver ens – men det kan sagtens udbedres.

Ret op på det skæve bræt

Sådan gør du

De fleste, som har bygget en træterrasse, har opdaget, at et eller flere terrassebrædder – trods alle anstrengelser – ikke altid ligger lige. Det gælder også brædder i hårdt træ som fx jatoba.

Du kan ikke umiddelbart flytte brættet 3-4 mm, for skrueene vil søge tilbage til de oprindelige huller. Men det kan du rette op på, hvis du fjerner det pågældende terrassebræt og borer ud i de huller, der er, så de bliver større. Fyld så hullerne med dyvler, som limes fast i hullet. Når limen er tør, har du et "nyt" stykke træ, du kan bore nye huller i til træets nye, rigtige placering.



1 Bør med et 8 mm bør oven i de eksisterende skruehuller i ca. 4 cm's dybde, når du har skruet brættet af.



2 Smør lim på to dyvler og ned i hullerne. Bank så dyvlerne i hullerne, og fjern den overskydende lim.



PROBLEM

Brættet ligger skævt. Der er ikke lige lang afstand til brædderne ved siden af.

LØSNING

Fjern brættet, og sæt en dyvel fast i skruenhullet, så du har et nyt underlag at skrue brættet fast i.

Det er hurtigt gjort at fjerne brættet og sætte dyvler i de gamle skruenhuller, så brættet kommer til at ligge lige og ikke finder tilbage i de gamle huller.



Du kan sagtens save dyvlerne til med en fukssvans, hvis du bøjer klingens lidt.



Du kan evt. selv save kilerne ud af et godt stykke hårdt træ.



3 Lav en plan flade til fastgørelse af brættet. Sav dyvlerne til langs overfladen af strøen. Slib evt. med lidt groft slibepapir, så de kommer helt i niveau med strøen. Så er strøen klar til montering af brættet på ny.

4 Læg terrassebrættet på plads. Når brættet ligger helt rigtigt, holdes det fast med kiler. **VIGTIGT!** Kilerne er nødvendige for, at brættet ligger fast, når du skruer.

5 Skru terrassebrættet fast. Det er ikke nødvendigt at bore for igen – der er jo allerede huller i brættet. Fjern kilerne, når brættet er skruet fast. Alle terrassebrædder ligger nu helt lige.