

SMART SKJUL

TIL DEN GRIMME REGNVANDSBEHOLDER



Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Der skal måles og regnes, når de to lag brædder skal fordeles og passe i hjørnerne. Når det er på plads, er det ligeud ad landevejen.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

1 dag.



PRIS

950 kr.



MATERIALER

19 x 100 mm trykimprægnerede hegnsbrædder

- 4 revler (A) a 102 cm
- 2 revler (B) a 120 cm

16 x 100 mm trykimprægnerede hegnsbrædder

- 45 beklædningsbrædder (C) a 180 cm
- 2 styrebrædder for tagplade (D) a 100 cm

Desuden:

- 12 bygningsvinkler (E), 30 x 30 mm
- 22 mm tagfiner, 122 x 135 cm (F)
- Aluminiumsprofil til vandnæse
- Tagpap
- Monteringslim
- Rustfri skruer, 4,5 x 30 og 4,5 x 50



Regnsamlere fra byggemarkedet kan rumme op til 300 liter. **Vil du have regnvand nok til haven hele sommeren, er en 1.000-liters palletank et bedre valg.** Køn er den dog ikke. Derfor pakker vi den ind i et smart skjul, der falder godt i med omgivelserne. En palletank kan findes brugt på nettet til omkring 600 kr.

Sådan gør du

Pallettankens bur betyder, at revlerne kan hægtes direkte på buret uden at lave en bærende konstruktion. Beklædningen skrues uden på revlerne i to lag.

Konstruktionen kan nemt skaleres op eller ned, hvis du vælger en pallettank i en anden størrelse.

Taget laves af finer og beklædes med tagpap.

Skjulelet er her placeret op ad et hegn. Det skal derfor kun beklædes på tre sider.



1 I hver ende af revlerne (A og B) skrues en vinkel fast, og revlerne hægtes fast på burets øverste kant. Vinklerne skal ikke skrues fast til palletanken.



2 Processen gentages længere nede på palletanken. Sørg for, at hanen går fri af beklædningen, så der kan tappes vand.



3 Mærk op, hvor det inderste lag brædder skal placeres. Brædderne i det inderste og yderste lag bør overlappe med mindst 2 cm.



4 Det første lag brædder (C) skrues fast med en enkelt skrue i hver revle. Brug brædderne i hel længde, og sørg for, at de flugter i bunden.



5 Løft beklædningen, så der er plads til vandkanden, hvor aftapningshanen er.



6 Det yderste lag skrues uden på det inderste lag. For at overlappet bliver ens, er det en god idé at mærke placeringen op inden.



7 Beklædningen skæres til i højden. Sørg for at lave hældning på, så vandet kan løbe af taget. Skruer du et "hjælpebræt" på, er sagen nemmere at styre.



8 Mærk placeringen til tagpladen (F) op, når den er lagt løst oven på beklædningsbrædderne (C). Der skal være min. 2 cm udhæng på de beklædte sider.



9 Skru to stykker bræt (D) på undersiden af taget (F) efter opstregningen. Husk at tage højde for tykkelsen på beklædningen.



10 Tagpladen dækkes med strimler af selvklæbende tagpap. Sørg for at have et lille overlap mellem strimlerne, så regnvand ikke kan løbe ned imellem.