

# FIKSU SUOJUS

## RUMALLE SADEVESISÄILIÖLLE



Suurimmat rautakaupoissa myytävät sadevesisäiliöt ovat muutaman sadan litran kokoisia. **1000 litran tankki on parempi vaihtoehto, sillä siitä riittää kasteluvettä koko kesäksi.** Iso säiliö ei näytä hyvältä, joten sen ympärille kannattaa rakentaa suojuus. Käytettyjä kuution säiliöitä myydään alle sadalla eurolla.

### Tee itse

#### VAIKEUSASTE

Lautojen paikat pitää mitata ja laskea huolellisesti, jotta ne sopivat siististi suojuksen nurkkiin. Loppu sujuu helposti.

HELPPO VAIKEA

#### VIE AIKAA

1 päivän.

#### HINTA

100 euroa.

#### MATERIAALIT

##### 19x100 millin kestopuulautaa

- 4 koolauslautaa (A) á 102 cm
- 2 koolauslautaa (B) á 120 cm

##### 19x100 millin kestopuulautaa

- 45 vuorauslautaa (C) á 180 cm
- 2 kattolevyn ohjainlautaa (D) á 100 cm

##### Lisäksi:

- 12 kulmarautaa (E), 30x30 mm
- 22 mm kattovaneria, 122x135 cm (F)
- Alumiinikulmalista tippanokaksi
- Kattohuopaa
- Asennusliimaa
- Ruostumattomia ruuveja, 4,5x30 ja 4,5x50 mm



# Tee näin

Koolauslaudat voi kiinnittää suoraan säiliön ympärillä olevaan metallihäkkiin.

Koolauslautoihin ruuvataan kiinni kaksi kerrosta lautoja.

Suojuksesta on helppo tehdä isompi tai pienempi säiliön koon mukaan.

Suojuksen katto tehdään vanerista ja peitetään kattahuovalla.

Tämä suojuks sijoitetaan aidan viereen, joten se vuorataan vain kolmelta puolelta.



**1 Kiinnitä kulmaraudat** koolauslautojen (A ja B) molempiin päihin. Ruuvaa laudat kiinni häkin yläreunaan. Älä ruuvaa kulmarautoja kiinni säiliöön.



**2 Tee sama säiliön alaosassa.** Jätä hanan ympärille tarpeeksi tilaa, jotta voit avata ja sulkea hanan.



**3 Mittaa ja merkitse alempien lautojen paikat.** Limitä alempia ja ylempiä lautoja vähintään kaksi senttiä.



**4 Kiinnitä alemmat laudat (C)** yhdellä ruuvilla kumpaankin koolauslautaan. Voit kiinnittää laudat ylipitkinä. Varmista, että lautojen alapäävät ovat samalla tasolla.



**5 Nosta lautoja ylempäs vesihanan kohdalla.**



**6 Ruuvaa päällimmäiset laudat alempien päälle.** Lautojen paikat kannattaa merkitä valmiiksi, jotta kaikki laudat limittyvät saman verran.



**7 Katkaise laudat yläpäästä.** Pidä terää hieman vinoissa, jotta vesi valuu alas katolta. Kiinnitä sahauskorkeuteen apulauta ja pidä terää sitä vasten.



**8 Nosta kattolevy (F)** paikalleen ja merkitse siihen sisemmän laudan linja. Levyn pitää ulottua vähintään kaksi senttiä seinälinjan ulkopuolelle.



**9 Ruuvaa kaksi lautaa (D) kattolevyn (F) alapuolelle.** Oikea paikka on kaksi senttiä merkkiviivojen sisäpuolella.



**10**

**Päällystä kattolevy itseliimautuvalla huovalla.** Asenna huopakaistaleet hieman limittäin, jotta sadevesi ei pääse valumaan niiden väliin.

Kiinnitä alumiinilistat asennusliimalla suojuksen päätyihin ja alaräystäälle tippanokaksi.