

**SVÆRHEDSGRAD:**

Ligger der en membran under fliserne, skal du passe meget på ikke at skade den.

TIDSFORBRUG:

Op til et par timer – og så polerer du efter næste dag.

PRIS:

Nogle få kroner – men du skal anskaffe en lille pose mørtel i den rigtige kulør.



Er cementfugen mellem fliserne løs og sprukken, er det enkelt at rense den op og trække ny fugemørtel ned i den. Heldigvis vil den utætte fuge stort set aldrig føre til vandskader.

Skift den ødelagte cementfuge

Rens ud og fyld op

Når cementfugerne mellem dine fliser løsner sig og falder ud, er det heldigvis sjældent et skridt på vej mod en vandskade. Hvis fliserne sidder på et støbt gulv, bør det være tæt i sig selv.

Er underlaget ikke tæt i sig selv, vil der under fliserne ligge et vandtæt lag, en gummiagtig såkaldt vådrumsmembran, som enten er malet eller spartlet ud på underlaget – medmindre altså dit hus er fra tiden før den slags påfund, og så er det rigtig gammelt.

Men selv om tætheden i gulvet i alt nyere byggeri ikke afhænger af fugen, er der mening i at reparere den ødelagte fuge. Ikke alene pynter det, du mindsker også risikoen for, at skaden breder sig.



Mejslen må ikke være bredere end fugen.

1 Al løs fugemørtel fjernes, og fugens kanter renses omhyggeligt i området, så den nye mørtel kan få ordentlig fat.

VIGTIGT! Ligger der en vådrumsmembran under flisegulvet, må du endelig ikke skade den under arbejdet.



Multicutteren kan med forsigtighed rense fugens kanter.

2 På et støbt gulv kan du hente hjælp i din maskinpark, medmindre det af en eller grund har krævet en forsegling med vådrumsmembran, inden fliserne blev lagt. Multicutteren kan være ganske effektiv, og vinkelsliberen tager rigtig godt fat.

Den nye mørtel presses ned i fugerne, og når den har siddet lidt, fjerner du overskydende masse med en fugtig svamp. Så let er det!

Cementfugen mellem fliserne er begyndt at falde ud.

PROBLEM

Al løs mørtel renses forsigtigt ud af fugerne.

LØSNING



3 Fugerne renses for støv – det sidste tager du med støvsugeren. Derefter rører du en flisemørtel i passende kulør op. Mens den samler sig i nogle minutter, kører du en fugtig børste gennem fugerne, så vandet ikke trækkes for hurtigt ud af mørtlen.



4 Den oprørte flisemørtel presses ned i fugerne med en gummispartel. Ved at trække diagonalt over fugerne i alle retninger fylder du fugerne godt op. Bliv ved med at spartle, til fugerne ikke kan rumme mere. Lad fugen tørre, til den er helt fast.



Svampen efterlader et ganske tyndt kalkslør. Det polerer du væk næste dag.

5 Overskydende mørtel fjernes med en svagt fugtig svamp. Vandet løsner mørtlen, så pas på ikke at bruge for meget. Stryg diagonalt, rens svampen ofte. Efter 2-3 timer – eller næste dag – poleres fliser og fuger med en tør klud.