



LETT VANSKELIG

VANSKELIGHETSGRAD:

Ligger det en membran under flisene, må du være forsiktig så du ikke skader den.

TIDSFORBRUK:

Opp til et par timer – og så polerer du neste dag.

PRIS:

Noen få kroner – men du må skaffe en liten pose mørtel i riktig farge.



Er sementfugen mellom flisene løs og sprukken, kan du enkelt rense og fylle den med ny fugemørtel. Heldigvis vil en utett fuge nesten aldri føre til fuktksader på undersiden.

Skift en ødelagt sementfuge

Rens ut og fyll opp

Når sementfugene mellom flisene dine løsner og faller ut, er dette heldigvis sjeldent et skritt på veien mot en vannskade. Hvis flisene sitter på et støpt gulv, bør det være tett i seg selv.

Er ikke underlaget tett i seg selv, skal det ligge et vanntett lag under flisene; en gummiaktig membran. Med mindre huset ditt er veldig gammelt, er membranen enten malt eller sparklet ut på underlaget.

Men selv om tettheten i nyere hus ikke avhenger av fugen, er det likevel mening i å reparere en ødelagt fuge. Ikke bare ser det penere ut, det minsker også risikoen for at skaden brer seg.



1 All løs fugemørtel fjernes, og kantene renses nøye, slik at den nye mørten kan få skikkelig grep.
VIKTIG! Ligger det en våtromsmembran under flisgulvet, må du for all del ikke skade den under arbeidet.



2 På et støpt gulv kan du hente hjelp i maskinparken din, medmindre gulvet av en eller annen grunn har krevd en forsegling med membran før flisene ble lagt. Multikutteren kan være ganske effektiv, og vinkelsliperen får et et svært godt tak.



3 Fugene renses for støv – det siste tar du med støvsuger'en. Deretter rører du opp fugemørtel i passende farge. Mens den samler seg i noen minutter, kjører du en fuktig børste gjennom fugene slik at vannet ikke trekkes for raskt ut av mørten.

4 Den opprørte fugemørten presses ned i fugene med en gummisparkel. Ved å dra diagonalt over fugene i alle retninger, fyller du fugene godt. Fortsett å sparkle til fugene ikke rommer mer. La fugen tørke til den blir helt fast.

5 Overskytende mørtel fjernes med en lett fuktet svamp. Vannet løsner mørten, så pass på at du ikke bruker for mye. Stryk diagonalt,rens svampen ofte. Etter 2-3 timer – eller neste dag – poleres flisene og fugene med en tørr klut.