



SVÅRIGHETSGRAD:

Om det finns ett tätskikt under plattorna ska du vara försiktig, så att du inte skadar det. Alternativt måste du lägga ett nytt tätskikt.

TIDSÅTGÅNG:

Ett par timmar. Polering utförs nästa dag.

PRISBILD:

75 kr för en påse fogbruk.



Om en eller ett par fogar i klinkergolvet har spruckit eller lossnat, så är det lätt att skrapa rent och lägga i ny fogmassa. Som tur är kan en skadad fog nästan aldrig orsaka vattenskador.

Byt ut den skadade cementfogen

Rensa och fyll igen

Om du upptäcker sprickor i fogarna mellan klinkerplattorna på badrumsgolvet, så behöver du sällan vara rädd för vattenskador. I varje fall inte om plattorna har lagts på ett golv med tätskikt. Och har plattorna lagts på betong, tål denna en hel del vatten innan problemet blir så stort att golvet får fuktskador.

Om badrummet är gammalt och därmed från tiden innan vi upptäckte att det är nödvändigt med tätskikt i badrum, ska du däremot vara snabb. För om underlaget inte är betong utan skivor, kan bjälklaget snabbt skadas.

Ligger plattorna på t.ex. hallgolvet eller i gillestugan är det inga problem. Men fogarna ska förstås lagas.



1 Skrapa bort allt löst fogbruk och rensa kanterna längs plattorna, för annars fäster det nya bruket inte så bra. **VIKTIGT!** Om det finns ett tätskikt under plattorna ska du arbeta försiktigt så att du inte skadar det!



2 Om det är ett golv i hallen eller i t.ex. gillestugan, så finns det inget tätskikt under. Då kan du ev. använda din multicutter, om du har en sådan. Men tänk på att du inte får skära ner i underlaget om detta består av trä- eller gipsskivor.

Det nya fogbruket pressas ner mellan plattorna, och när det har torkat lite tar du bort överflödigt bruk med lätt fuktad svamp. Svårare än så är det inte!

Cementfogen mellan plattorna smular sönder och spricker.

PROBLEM

Allt lös bruk tas bort och fogarna skrapas försiktigt.

LÖSNING



3 Torka bort allt löst fogbruk och dammsug sedan fogarna. Blanda lite fogbruk i en färg som passar till resten av golvet. Medan blandningen sätter sig, fuktar du fogarna med en våt borste, så att fukten inte genast sugas ut ur fogbruket.



4 Pressa ner fogbruket i fogarna med en gummispackel, som dras diagonalt över fogarna åt alla håll. Fortsätt tills fogarna har fyllts igen och har kommit upp på en något högre nivå än resten av fogarna.



När du har torkat med svampen bildas en svagt vit hinna på golvet. Den tas bort nästa dag.

5 Överflödigt bruk tas bort med lätt fuktad svamp när fogarna fått torka en liten stund. Använd inte för mycket vatten för då löses fogbruket upp. Är svampen för torr skadar den fogarna. Nästa dag poleras plattorna med torra trasor.