

**SVÆRHEDSGRAD:**

Det her er en af de lette gør det selv-opgaver.

TIDSFORBRUG:

Et par timer eksklusive tørretid for maling

PRIS:

Sternbræt 25 x 200 mm koster omkring 25 kroner pr. meter.

Et råddent sternbræt er ikke særlig svært at skifte. Til gengæld er det noget, du skal have ordnet, så du undgår fugtskader på resten af tagkonstruktionen.

Skift det rådne sternbræt

Forberedelse

Vand fra tagrenden og taget vil med tiden nedbryde sternbrættet. Men det er helt i orden, sternbrættets funktion er jo netop at tage "skraldet" for den bagved liggende tagkonstruktion. Det samme gælder for vindskederne i gavlen af huset – de skiftes på samme måde som sternbrættet.

Når du har fået sternbrættet af, har du mulighed for at tjekke dit spærtræ og se, om der også er noget, som trænger til udskiftning her. En rådden spærende skal skæres af og erstattes med nyt træ – men i denne artikel koncentrerer vi os udelukkende om sternbrættet.



1 Start med at fjerne tagrenden. Frigør nedløbsrøret, og vrid renden ud af rendejernene. Eller konsoljernerne, som denne tagrende er monteret i.



2 Afmonter konsoljernen. Hvis tagrenden er monteret med konsoljernen, skal de skrues af og flyttes over på det nye sternbræt. Er renden monteret med rendejern, skal du bare lade dem sidde.

PROBLEM

Det er let at konstatere, om sternbrættet er råddent, bare stik en skruetrækker ind i træet. Går den længere end 2-3 mm ind, er det galt.

LØSNING

Fjern det rådne bræt, og skru et nyt på. Det tager kun et par timer.

Et nyt sternbræt sikrer dit tag mod rådskader mange år frem i tiden.



3 Del sternbrættet i håndterbare stykker med en stiksav. Når du saver brættet igennem som vist, er det meget lettere at komme til at pille det ned.



4 Tjek, om spærrenden er ødelagt. Her er så mange huller, at du vil få svært ved at fastgøre det nye sternbræt ordentligt, så det også kan holde tagrenden. Spærrenden må forstærkes.



Taglægten ser ny ud, men er faktisk lige så gammel som spæret.

5 Forstærk spærrenden med et nyt stykke spærtræ. Skær et stykke på cirka 40 cm til, og skru det på. Nu er du klar til at montere det nye sternbræt.

TIPS: Det er lettest, hvis du skruer skrueerne halvt i, mens du er nede på jorden.

Montering

Der er ingen ben i at montere sternbrættet. Når det er skåret til i den rigtige længde og malet et par gange, skal det bare skrues op. Eftersom du skal skrue direkte ind i spærenes endetræ, og sternbrættet skal bære tagrenden, indimellem også med vand i, skal du bruge ret lange skruer, 5 x 100 eller 6 x 100 mm rustfri skruer. Husk at anvende syrefaste skruer, hvis du har brugt trykimprægneret træ.



1 Sav det nye sternbræt til i længden. Mal brættet, inden du monterer det – altså både med grundingsolie og to gange træbeskyttelse eller maling. Husk også at male endetræet.



2 Læg det nye sternbræt op. Sørg for ordentligt fodfæste – helst på et stillads, da det kan være svært at holde balancen på en stige, når man holder i den ene ende af et langt og tungt bræt.

Stum lærling

Det er næsten umuligt at montere et langt sternbræt uden at have en hjælper til at holde i den ene ende. Har du ingen venner i nærheden, så kan en stor skruetvinge og en stump lægte gøre underværker. De gamle håndværkere kaldte denne hjælpeforanstaltning for en stum lærling.



3 Skru sternbrættet fast. Husk at bruge rustfri skruer, da sternbrættet jo vil blive udsat for en del vandpåvirkning. Og husk syrefaste skruer, hvis du har brugt trykimprægneret træ.



4 Monter konsoljernene på sternbrættet. Start med de to konsoljern i enderne, og spænd en snor ud imellem dem, så du har noget at montere de mellemliggende efter.



5 Tjek faldet, før du monterer alle konsoljernen. Tagrenden skal falde en smule hen imod nedløbsrøret. 2-3 mm pr. meter er passende.



6 Klik tagrenden på plads igen, og slut den til nedløbsrøret. Måske trænger tagrenden til at blive udskiftet, så kan du lige så godt gøre det nu.

MATERIALER



Eternit i stedet for træ. Til sternbrædder og vindsceder kan du købe brædder af fibercement (eternit). De er lidt dyre, men har den fordel, at de garanteret ikke rådner og ikke skal males. De skal blot vaskes, når de bliver snavsede eller får sorte mugprikker.