

**SVÅRIGHETSGRAD:**

Detta får anses vara en rätt lätt och överkomlig uppgift.

TIDSÅTGÅNG:

Räkna med ett par timmar plus tid för färgen att torka.

PRISBILD:

25 x 200 mm brädor kan köpas för cirka 25 kr/meter.

Om du upptäcker att takfotsbrädan är rutten så ska du byta den. Arbetet är relativt enkelt och materialen kostar nästan inget. Men du slipper senare besvär och reparationer, som kan omfatta delar av taket.

Byt ut en rutten takfotsbräda

Förberedelse

Om takrännan lutar lite inåt kommer vattnet så småningom att blöta upp takfotsbrädan så att den ruttnar. Men det gör inget. Den finns på plats för att ta stryk i stället för takkonstruktionen. Den har ungefär samma uppgift som vindskivorna på gavlarna, och de ska ju också bytas med jämna mellanrum.

När du har tagit bort takfotsbrädan bör du passa på att kolla hur takstolarna har det. Skulle någon av dem vara rutten i änden, ska du såga bort den yttre delen och ersätta den med nytt trä. Men här håller vi oss till byte av takfotsbrädan. Takstolarna tar vi en annan gång.



1 Börja med att ta bort hängrännan. För att lyckas med det måste du vrida loss stupröret innan du trycker upp rännan, så att den lossnar ur beslagen.



2 Även krokarna som håller rännan sa tas bort. Om de är i gott skick kan de återanvändas. Om rännan sitter fast i beslag som inte sitter på brädan, kan beslagen sitta kvar.

PROBLEM

Du kan snabbt konstatera om en takfotsbräda eller vindskena är ruttet. Stick i den med en skruvmejsel. Om spetsen kan tryckas in mer än 3 mm är det något som är gale.

LÖSNING

Ta bort den ruttet bräda och skruva fast en ny. Det tar bra ett par timmar.

När den nya brädan är på plats skyddas taket i många år.



3 Dela takfotsbrädan i hanterbara bitar. Det görs lättast med sticksåg. Efteråt blir det enklare att ta ner brädan.



4 Kolla hur ändarna på takstolarna har det. Här finns det så många skruvhål att det blir svårt att fästa den nya takfotsbrädan ordentligt. Det blir nödvändigt att förstärka änden.



Regeln ser ny ut men den är lika gammal som taket.

5 Vi förstärker med en kraftig regel som kapas cirka 40 cm lång och därefter skruvas fast. När det är gjort kan den nya takfotsbrädan monteras.
TIPS: Dra i skruvarna i regeln halvvägs medan du står på marken.

Montering

Det är faktiskt rätt enkelt att fästa den nya takfotsbrädan. Du ska bara såga den till rätt längd och måla den ett par gånger innan den skruvas fast. Efter-som du ska fästa den i kortändarna på antingen takstolarna eller taksparrarna, beroende på takkonstruktion, så ska du välja rätt långa skruvar. Vi föreslår 5 x 100 mm eller 6 x 100 mm rostfria skruvar. Om sparrarna är av tryckimpregnerat trä bör du välja syrafasta skruvar.



1 Mät hur lång brädan ska vara och såga den till rätt längd. Efteråt målar du den, och det innebär strykning med olja och sedan målning med fasadfärg eller utelasyr. Glöm inte ändträet.



2 Fäst en stödbräda och lägg den nya takfotsbrädan på plats. Om du måste använda stege, se då till att den är förankrad och står stadigt. Här har du nytta av en ställning.

Bra kompisar

Det är nästan hopplöst att montera en lång takfotsbräda utan att ha en medhjälpare som lyfter den ena änden. Men när grannarna är upptagna och vännerna är på landet, plockar du fram en stor skruvtving och en brädbit. De blir bra kompisar och håller ena änden av takfotsbrädan under jobbet.



3 Fäst brädan med rostfria skruvar som tål fukten bättre än vanliga skruvar. Det är smart att först markera på brädan var takfotsändarna hamnar, så att du vet var du ska skruva.



4 Fäst rännkrokarna på brädan. Börja med en krok i varje ände av brädan. Dra en lina mellan dem så hjälper den dig att rikta in placeringen av krokarna.



5 Kolla fallet innan alla krokar skruvas fast. Hängrännan ska luta mot stupröret. Ett fall på 2–3 mm per löpmeter är lagom.



6 Klicka fast hängrännan i rännkrokarna, men först måste du kanske ordna anslutningen till stupröret. Se över både hängränna och stuprör. Finns det skador så laga dem nu medan du har ställningen på plats.

MATERIAL



Fibercement i stället för trä. Takfotsbrädor och vindskivor kan med fördel vara av fibercement i stället för trä. Det blir lite dyrare, men du har fördelen av att materialet är underhållsfritt. Det ruttnar aldrig och du behöver inte måla om det. Du ska bara tvätta brädorna ibland.