



SVÆRHEDSGRAD:

Det er ikke svært at lave et skarpt hjørne på en pudset væg, men det kræver lidt håndelag at forme mørtlen.

TIDSFORBRUG:

Et par timer

PRIS:

Cirka 50 kroner



Et pudset hjørne er et udsat sted, og der kommer let hakker. Men sådan en skade kan du nemt rette op på med mørtel og et lige bræt, som sikrer en skarp kant.

SKARP KANT på hjørnet igen

Sådan gør du

Når du skal reparere et skadet hjørne på en pudset mur, skal du først og fremmest bruge mørtel. Det er lettest, hvis du køber en færdig blanding, der blot skal tilsættes vand og blandes. Så er du klar. Men måske har du lidt materialer liggende, som kan bruges. Her har vi brugt forhåndenværende materialer og blandet strandmørtel med lidt cement i blandingsforholdet en del cement til ni dele strandmørtel.

Blandingen skal have en god konsistens, så den er til at arbejde med. Det vil sige tynd uden at være pladder – nærmest som en lind frikadellefars.



1 Børst skaden fri for støv og løs puds. Fugt så med vand, så mørtlen kommer til at hæfte godt. Du kan evt. putte lidt cement i vandet for at sikre en endnu bedre vedhæftning.



2 Fyld skaden op. Kom mørtel på et pudsebræt, og tag så små bunker på bagsiden af din murerske, og fyld det på. Put det på fra hjørnet og ind mod væggen. Fyld på, så der er rigeligt med mørtel.



Du får en skarp kant på hjørnet, hvis du bruger et hjælpebræt, mens du pudser op.

Der er røget en flig af hjørnet på den pudsede væg.

PROBLEM

Hjørnet pudses op med et bræt, der holdes ind mod kanten. Det giver en helt skarp kant.

LØSNING



3 Hold et bræt på hjørnet, og ret puds af med et pudsebræt.

Brættet placeres, så det flugter med kanten på hjørnet. Bevæg pudsebrættet i små cirkelbevægelser, så pudsens rettes af. Brættet fjernes med en rolig bevægelse ud til siden.



4 Glat væggen med pudsebrættet, når brættet er fjernet. Kør brættet fra hjørnet og ind på væggen i små, forsigtige bevægelser. Pas på, du ikke trykker mørtlen ud imod hjørnet. Glat evt. efter med lidt vand på en pensel.



5 Væggen efterbehandles til sidst som resten af væggen. Reparationen skal have 3-4 lag, før den ikke længere kan ses. Det bliver pæneste, hvis du giver hele væggen en omgang til allersidst.