

**SVÅRIGHETSGRAD:**

Det är ganska lätt att skapa ett skarpt hörn på en putsad vägg, men det kräver övning och ett visst handlag.

TIDSÅTGÅNG:

Ett par timmar.

PRISBILD:

Omkring en 50-lapp.



Alla putsade hörn är utsatta och skadas därför mycket lätt. Men du kan själv fixa små jack med hjälp av en klick bruk och en rak bräda, som ger dig en vass kant.

Ge hörnet en VASS KANT

Gör så här

När du lagar ett skadat hörn på en putsad vägg ska du använda vanligt putsbruk, och det är förstås lättast om du har en portion hemma. Annars måste du köpa en hel säck och eftersom det inte går åt mycket mer än ett par tekoppar bruk, så blir det en hel del över.

Vi använde oss av lite putsbruk av standardtyp och blandade ner en smula cement – en del cement till nio delar putsbruk. Bruket ska blandas till en rätt fast konsistens, för du ska kunna arbeta med det. Å andra sidan får bruket inte vara för fast för då fäster det inte. Det bör vara som en lös köttbullsfärs ...



1 Borsta rent där skadan finns. Ta bort löst bruk och smuts. Fukta sedan med vatten så att bruket har chans att fästa. Du kan ev. blanda lite cement i vattnet.



2 Fyll igen jack och sprickor. Lägg en klick bruk på en putsbräda och pressa fast en liten klick i sänder med baksidan av en liten slev (eller en spackel). Putsa från hörnet och in över väggen. Fyll på så att det är rikligt med bruk.



Du får en vass kant på hörnet om du håller en bräda mot kanten medan du putsar.

En stor bit av putsen har lossnat mitt på hörnet.

PROBLEM

Skadan fylls igen med bruk som pressas mot en bräda kant i kant med hörnet.

LÖSNING



3 Tryck en bräda mot hörnet och jämn till putsbruket med en putsbräda. Din bräda ska tryckas fast så att ena långsidan sitter kant i kant med väggen. Putsa sedan med små lätta cirklande rörelser. Dra sedan sakta bort brädan i sidled.



4 Släta till lagningen med putsbrädan när du har tagit bort brädan. Arbeta försiktigt från hörnet och in mot de två väggarna i små rörelser. Pressa inte mot bruket. Släta ev. till ytan på bruket med en fuktig pensel.



5 Hörnet efterbehandlas så att det ser ut som resten av väggen. Till det kan du använda kalkborste för att få rätt struktur. Efter några dagar kan du måla. Räkna med att måla tre-fyra gånger. Det blir snyggast om hela väggen målas.