



## VANSKELIGHETSGRAD:

Dette er en helt enkel reparasjon. Sørg bare for å fjerne all den løse pussen før du setter i gang.

## TIDSFORBRUK:

Cirka 1 time (ekskl. tørketid)

## PRIS:

Cirka 80 kroner



Nå er det enklere enn noensinne å reparere et hull i en pusset vegg. Cement Express er mørtel på tube, som bare sprøytes inn i hullet og glattes ut. Dermed slipper du å blande mørtel.

# Tett hullet i pussveggen

## Slik gjør du

Hvis du har hull eller sprekker i en pusset vegg, gjelder det å få dem tettet. Det er irriterende med puss som drysser, og vakkert er det heller ikke.

Her bruker vi mørtel på tube, fordi det bare skal brukes litt mørtel for å fylle hullene. Dermed slipper vi å blande en egen mørtelblanding.

Når du skal reparere et hull, er det viktig at alle de løse delene fjernes først. Det kan du gjøre med hammer og meisel hvis det er et større hull. Ved mindre hull kan du klare deg med å bruke en gammel skrutrekker for å løsne det løse.



**1 Fjern løs puss i og rundt hullet.**  
Bank den vekk med hammer og meisel. Det er viktig at alt det løse blir borte, slik at den nye mørtelen hefter ordentlig. Det er en god idé å støvsuge hullet før det fylles.



**2 Fukt hullet med vann** før du fyller mørtel i det. Vannet gjør at mørtelen binder bedre. En liten sprutflaske er ideell til denne oppgaven. Den er enkel å sprute vann i små mengder med.



Det er enkelt hvis du bruker mørtel i tube til en reparasjon som her, da det kan sprøytes direkte inn i hullet.

Hullene i veggen skjemper, med avskallet maling og puss som drysser.

**PROBLEM**

Hullene lukkes med mørtel, og veggen males så den blir hvit og jevn overalt.

**LØSNING**



**3** Fyll mørtel i hullet. Mørtel på tube er godt egnet til å sprøyte inn i et mindre, dypt hull som her. Du får inn mørtel helt bakerst, så hele hullet blir fylt opp. Du kan også fint bruke vanlig mørtel.



**4** Glatt mørtelen med en murskje, så overflaten blir helt plan. La deretter mørtelen tørke før du gjør noe mer med veggen. Hvis den nye mørtelen ikke er helt i nivå med veggen, kan den eventuelt slipes med slipepapir når den er herdet.



**5** Til slutt males veggen hvit som resten av rommet. Deretter kan du ikke lenger se at det har vært et hull eller en sprekk i veggen