



SVÅRIGHETSGRAD:

Det är en mycket enkel reparation. Se till att få bort all lös puts innan du fyller igen hålet.

TIDSÅTGÅNG:

Cirka 1 timme (plus torktid).

PRISBILD:

Räkna med en 100-lapp.



Nu är det lättare än någonsin att reparera en skada i en putsad vägg. Cement Express är ett puts- och lagningsbruk på tub som du sprutar in i hålet och sedan slätar ut.

Laga hålet i den putsade väggen

Gör så här

Om det har dykt upp en spricka eller rent av blivit ett hål i en putsad vägg, så är det klokt att laga skadan genast. Då slipper du problem med damm från putsen – och det är ju inte heller så snyggt.

Här använder vi ett bruk på tub eftersom det inte går åt så mycket för att fylla igen ett hål. Då slipper vi dessutom blanda bruk, som är smutsigt.


Innan du fyller igen ett hål är det viktigt att du har fått bort all lös puts. Det gör du först med hammare och mejsel om det är ett stort hål. Är det ett litet hål räcker det nog om du petar lite med en skruvmejsel och sedan dammsuger.



1 Ta bort all lös puts i och runt hålet. Knacka lätt med hammare och mejsel. Det är viktigt att all lös puts försvinner för att det nya bruket ska kunna fästa. Dammsug när du är klar.



2 Fukta hålet med vatten innan du fyller upp det med bruk. Vattnet får nämligen bruket att fästa bättre. Använd en blomsterspruta och ge väggen en lätt dusch – inte för mycket.



Det är lätt att fixa skadan om du använder lagningsbruk på tub, eftersom det kan sprutas in i hålet.

Hålet i väggen ser fult ut och det kommer hela tiden ut lös puts från hålet.

PROBLEM

Hålet fylls igen med bruk som härdar snabbt och därefter kan väggen målas.

LÖSNING



3 Fyll lite bruk i hålet. Det är perfekt med bruk på tub när hålet är djupt och smalt för patronspetsen kommer in långt och då kan hela hålet fyllas igen. Ett alternativ är att blanda lite putsbruk i t.ex. en tom färgpots.



4 Släta ut bruket med en slev så att du får en plan och slät yta. Låt sedan lagningsbruket härdna innan du gör mera. Om du lägger på lite flödigt kan du slipa plant när bruket har härdat.



5 Avsluta arbetet med att måla reparationen i samma färg som resten av väggen. När färgen har torkat kan ingen se att det har varit hål i putsen.