

Tee Itse



VAIKEUSASTE:

Korjaus on melko yksinkertainen. Se on helppoin toteuttaa avoportaissa.

AJANKÄYTTÖ:

10–30 minuuttia/askelma

HINTA:

Muutamia euroja.

Toimi näin, kun **PORRAS NARISEE**

nirsk-narsk



VINKKI

Paikkaa reiät. Maalatuissa askelmissa näkyvät ruuvien ja poran jättämät reiät voi tasoittaa. Lakatuissa portaissa reikien peittäminen tulpilla näyttää hienolta, mutta vie jonkin verran aikaa.

Askelmat narisevat, koska...

Kun portaat ovat uudet, ne pitävät harvoin ääntä. Mutta puu on elävä materiaali, myös silloin, kun se on sahattu laudoiksi. Puu elää: laajenee lämmössä ja supistuu kylmässä. Kun talon asukkaat kulkevat portaissa vuosikausia, portaat antavat periksi ja asettuvat aloilleen. Tällöin

alkaa narina. Usein syynä on se, että askelma ja reisilankku hinkkaavat toisiaan vasten.

Ensimmäiseksi on siis korjattava tämä liitoskohta. Se on helpoin korjata avoportaista, mutta pienellä kekseliäisyydellä onnistut poistamaan narinan myös umpiportaista.

Nirsk, narsk, nirsk. Jossakin vaiheessa portaiden narina alkaa käydä liiaksi hermoille. Voit tuki edelleen hypätä narisevan askelman yli ylös tai alas mennessäsi – tai lopettaa ärsyttävän narinan kertaheitolla. Ratkaisuja on tarjolla sekä avo- että umpiportaisiin.

Avoportaat



Käytä puuvasaraa, niin et vaurioita päällä olevaa askelmaa.

1 Iske askelman ja reisilankkun väliin kiila. Sivele kiilaan hieman liimaa ja iske se paikoilleen puupalalla. Jos kiilalle ei löydy tilaa, siirry työvaiheeseen 3.



2 Poista kiilasta ylimääräinen osa taltalla, kun liima on kuivunut. Aseta kiilat koko askelman leveydelle, jos vain mahdollista.



3 Hätäratkaisu. Ruuvaa pätäkä höylättyä 28 x 28 mm:n listaa tiukasti askelman ja reisilankkun liitoskohtaan. Esteettisesti kiilat ovat toki paras valinta, jos niille vain on tilaa.

Umpiporta

Umpiporta

Umpiporta



1 Poraa askelman läpi reikä askelman ja reisilankkun väliin saakka. Poraa kolme viistoa reikää askelman läpi niin, että pora yltää reisilankkun ja askelman väliseen tilaan. 3–4 mm:n poranterä on sopiva.



Kun liima on kovettunut, poista ylipursunut liima taltalla.

2 Kostuta poratut reiät pienellä ruiskulla ennen liimausta. Laita ruiskuun tämän jälkeen liimaa ja täytä kaikki reiät. Liimaa voi tarvittaessa ohentaa hieman vedellä.