

Med hjälp av lite Plastic Padding och en bit glasfiberväv kan du utföra superstarka reparationer på båten, husvagnen, takboxen, kofångaren, plastrmöblerna och en mängd andra föremål. Allt du behöver finns i färgaffärer och byggvaruhus. Glöm inte ett par gummihandskar och en ansiktsmask.

Perfekt till:

- Bil & båt
- Kajak & kanot
- Plastrmöbler
- Takboxar

Urstark reparation med

GLASFIBER

Så här enkelt lagar du skadan

Innan själva reparationen utförs måste du rengöra och avfetta det område som ska lagas. Det ska göras mycket noga med t.ex. aceton eller kemiskt ren bensin.

Här använder vi glasfiber-spackel från Plastic Padding, en 2-komponentprodukt som ska blandas enligt anvisningarna på förpackningen – och användas inom 10 minuter. Vi använder dessutom en bit glasfibermatta och några småsaker: skål, spackel etc. Satsen räcker till 170 cm².



1 Klipp till en bit glasfibermatta så att biten täcker skadan. Välj finmaskig väv. Klipp biten en smula för stor och använd handskar.



2 Blanda spackelmassa och härdare i en skål (som sedan ska kasseras) och följ anvisningarna på förpackningen. Nu har du 10 minuter på dig att bli klar.



3 Lägg på ett tjockt skikt epoxi över skadan. Se bara till att massan inte rinner iväg – den ska bara täcka. Använd medföljande pensel.

Gör Det Själv



SVÄRIGHETSGRAD:

Följ våra anvisningar och dem på förpackningen så klarar du lätt av reparationen.

TIDSÅTGÅNG:

En liten skada på din kajak lagar du på en halvtimme.

PRISBILD:

Glasfiberspäckel och glasfibermatta kostar 300 kr.

Glasfiberväv och Plastic Padding blir tillsammans en urstark glasfiber.

VIKTIGT

Epoxi avger inga farliga ångor men du ska undvika att få massan på huden. Det är orsaken till att du ska använda gummihandskar av kraftig typ (se våra bilder). De kallas nitrilhandskar och finns på apotek, på postorder, i färgaffärer och många andra ställen. Tunna latexhandskar är smidiga men skyddar inte mot epoxi.



4 Lägg på glasfiberväven. Tryck försiktigt fast den i massan. Epoxin ska inte tränga igenom väven.



5 Lägg nu epoxi också ovanpå väven. Se till att massan täcker väven helt. Tänk på att massan härdar snabbt och att du därför måste arbeta ganska snabbt.



6 Täck hela väven med epoxi för annars kommer den att lossna. Låt nu massan härdas cirka en timme.



7 Slipa hela reparationen slät och fin. Det går utmärkt med en slipprondell på bormaskinen.
VIKTIGT! Här måste du använda ansiktsmask.