



SVÆRHEDSGRAD:

Vær forsigtig, når du fjerner den gamle fuger, så du ikke beskadiger vindue eller sålbænk. Og så kræver det lidt håndelag at lave en flot glat fuger.

TIDSFORBRUG:

1-2 timer

PRIS:

Cirka 75 kroner

Det er vigtigt, at fugen under vinduet eller døren er lavet korrekt. Den skal selvfølgelig være tæt, men den skal også placeres så langt tilbage, at der er en drypkant, så der ikke trænger vand ind i træet. Her kan du se, hvordan du skifter en forkert bundfuger og laver en ny på den rigtige måde.

Udskift fugen

– så holder vinduet længere

Sådan gør du



1 Den gamle mørtelfuger fjernes med en hammer og mejsel. Det skal gøres forsigtigt, så du ikke kommer til at beskadige vindue eller sålbænk, som nu bliver mere synlige.



2 Der gøres rent under vinduet, så alt støv fjernes fuldstændigt. Det er nødvendigt, for at den nye fuger af bygningssilikone hæfter ordentligt. Lunkent vand og en svamp fungerer fint.



3 Læg en 15 mm bagstop-byggefuger ind bagest i fugen. Den runde form sikrer, at fugen får den optimale elastiske form, hvor den er tyk foroven og forneden og lidt tyndere på midten.



Den gamle mørtelfuge under vinduet ligger så langt fremme, at vandet kan samles og trænge ind i træet, så risikoen for, at det rådner, øges.

PROBLEM

Den gamle fuge fjernes, og der sættes en ny fuge af bygningssilikone i. Den trækkes så langt tilbage, at drypkanten under vinduesrammen er fri.

LØSNING

Inden den nye fuge laves, er det vigtigt at gøre rent, så fugen får en ordentlig vedhæftning.

Sørg for, at fugen går fri af drypkanten, der sidder under vinduesrammen.

Silikonefugen skal være 8-10 mm tyk.



4 Lav en fuge hele vejen hen under vinduet. Her er brugt grå elastisk byggesilikone, der lægges i et jævnt lag. Køb en god silikone med en lang afhærdningstid, som sikrer, den er elastisk.



5 Fugen trykkes på plads med en fugepind, så den bliver mere jævn. Lad træfugepinden stå i sulfvand i et par timer, inden du bruger den, så fugemassen ikke sætter sig fast på pinden.



6 Glit fugen med lange strøg, så fugen får en flot jævn slutfinish – helst lige så glat og jævn som bundkarmen. Du får det bedste slutresultat, hvis du dypper fugepinden ofte i sulfvandet.