

**VAIKEUSASTE:**

Tämä pieni korjaus onnistuu kaikilta.

AJANKÄYTTÖ:

Korjauksesta selviää alle tunnissa, mutta liiman vaatima kuivumisaika pitkittää hanketta.

HINTA:

Lähes ilmainen. Pari puutappia ja hieman puuliimaa/sarana on kaikki, mitä tarvitaan.

Jos kaapin ovi on irronnut, syynä on aina viallinen sarana. Sen ruuvit eivät enää pysy kiinni lastulevyssä, josta kaapit on rakennettu. Ratkaise ongelma tarjoamalla ruuveille vankkaa puuta, johon ne voivat tarttua tukevasti kiinni.

Kiinnitä irronneet kaapin saranat

Toimi näin

Alkuperäiset saranaruuvit, jotka tulevat tavallisten kaappisaranoiden mukana, ovat nopeita ja helppoja käyttää, mutta jos ne on kiinnitetty ja irrotettu moneen kertaan, tai jos ne ovat löystyneet irti, niitä on lähes mahdoton saada uudelleen kiinni. Ruuvit eivät enää tavoita puupintaa, johon ne voisivat kiinnittyä.

Käytä saranan kiinnittämiseen alkuperäisiä ruuveja tavallisten ruuvien sijaan. Ruuvit vaativat vain kunnan puuta, johon takertua.

Jos poraat ruuvinreiät auki, saat laitettua niihin tapit. Tämä on vankin ja keskevin ratkaisu, jotta oven saa avautumaan ja sulkeutumaan kunnolla.



1 Pora ensin vanhat ruuvinreiät auki. Käytä 10 mm poraa ilman kärkipiikkiä. Reiästä ei saa tulla niin syvä, että pora menee kaapin seinän läpi.



2 Sivele 10 mm puutappeihin puuliimaa ja naputtele tapit vasaralla pohjaan. Pyyhi ylipursuava liima pois. Liima saa kuivua ainakin pari tuntia.



ONGELMA

Kaapin ovi on irronnut ja sarana on vino, sillä saranaruuvit eivät enää pysy lastulevyssä kiinni.

Parin tapin avulla ruuvien tueksi saadaan kunnan puupintaa, johon ne voivat tarttua kiinni. Nyt saranat pysyvät paikallaan!

RATKAISU

Kaksi puutappia liimataan auki porattuihin reikiin. Kun liima on kuivunut, tapit sahataan kaapinseinän kanssa samaan tasoon.



Jos liima ei ole kuivunut, tapit pyörivät sahtaessa ympäri.

3 Kun liima on täysin kuivunut, tapit voi katkaista hienohampaisella sahalla. **VINKKI:** Jos laitat sahanterän ja kaapin seinän väliin leveän japaninsahan, et naarmuta kaapin seinää.



Reiän pitää sijoittua oikein, joten tarkista keskitysväli ja etäisyys etureunaan, ennen kuin poraat.

4 Nyt voit porata ruuveille reiät. Poraa 5 mm reiät kumpaankin tappiin. Käytä kärkipiikillistä puuporaa ja pidä porakonetta suorassa kulmassa poraamisen ajan.



5 Tämän jälkeen saranat saa helposti ruuvattua paikoilleen, ja ne pysyvät kiinni. Saranaa säätämällä ovi saadaan asettumaan täysin suoraan.