

**SVÅRIGHETSGRAD:**

En lätt uppgift som kan pressa fram lite svett när det gamla bruket ska tas bort.

TIDSÅTGÅNG:

Lite drygt en halv arbetsdag beroende på hur besvärligt det är att ta bort bruket.

PRISBILD:

Cirka 300 kr för 6 pannor.

Flera av takpannorna som täcker muren upptill har spruckit. Men det är som tur är ganska lätt att byta ut dem så att muren skyddas och får tillbaka sitt snygga utseende.

Nya pannor ger en snygg mur

Gör så här

På denna mur har några av takpannorna spruckit och någon har gått sönder. De ska därför bytas ut. Dels för att muren ska få tillbaka sitt snygga utseende, dels för att pannorna skyddar muren mot inträngande vatten. Pannorna ska egentligen bara tryckas fast i en klick murbruk, men för att resultatet ska bli bra krävs en del förberedelser.

Först ska de skadade pannorna bort. Det ska göras försiktigt för att inte skada någon annan panna. Sedan ska gammalt bruk knackas bort för att de nya pannorna ska komma i nivå med de gamla och slutligen ska pannorna sågas till. Därefter kan de läggas på plats.



1 Ta bort de skadade pannorna med hammare och mejsel. Arbeta så varsamt som möjligt så att du inte tvingas laga mer än nödvändigt. Ta bort allt löst bruk och damm så det nya bruket fäster.



2 Kapa takpannorna både upptill och nertill med vinkelslip och diamantklinga. Använd andningsmask.

Det gäller att vara noggrann när du lägger de nya pannorna på plats. Hela undersidan ska ligga i bruk och pannorna ska ligga i nivå med de gamla.

PROBLEM

Flera pannor har skadats och därmed kan muren skadas.



Byt ut skadade pannor och se till att de nya ligger stadigt i bruk och kakelfix.

LÖSNING



3 Kolla att pannorna passar i längd. Håll ett långt vattenpass mot underkanten på pannorna. Blanda en liten portion murbruk.



Ett tunt skikt kakelfix på baksidan av varje panna ger bra vidhäftning.



4 Pensla det gamla bruket på muren med vatten och lägg ett par klickar nytt bruk på muren. Tryck sedan fast panna efter panna i bruket och justera placeringen.



Om du inte gör underlaget vått suger det till sig fukten ur det nya bruket. Med vått bruk kan du justera pannorna lite.



5 Avsluta med att tätat upptill så att det inte kan tränga ner vatten. Här tätar vi mot en vägg men även på en fristående mur ska du tätat under pannorna.