

**VAIKEUSASTSE:**

Helppo tehtävä, joka tosin vaatii hieman fyysistä työtä, jotta vanhan laastin saa pois.

AJANKÄYTTÖ:

1/2–1 päivä, riippuen siitä, kuinka hankalaa vanhan laastin poisto on.

HINTA:

Noin 40 €/6 tiiltä.

Muurin päälle asetetut tiilet ovat lohjenneet monesta kohtaa muuria. Onneksi ne on helppo vaihtaa, jolloin muurin upea, alkuperäinen ilme voidaan palauttaa.

Harjatiili viimeistelee muurin

Tee näin

Osa muurin päällä olevista tiilistä on lohjennut. Ne on uusittava, jotta ne näyttävät yhtä kauniilta kuin muurin eheät tiilet ja muuri pysyy kosteudelta suojassa. Pohjalle laitetaan vain nokare laastia, mutta tätä ennen tarvitaan hieman etukäteisvalmistelua, jotta lopputuloksesta tulee onnistunut.

Ensin on poistettava lohjenneet tiilet varovasti, jotta ei vaurioita muuria tai ympärillä olevia tiiliä. Vanha laasti on kaavittava pois, jotta tiilet saadaan muiden tiilien tasoon, ja lopulta tiilet on sovitettava pituuteen. Vasta tämän jälkeen ne voi asettaa muurille ja saattaa muurin yläosa kuntoon.



1 Poista rikkiäiset tiilet vasaralla ja taltalla. Naputtele varovasti, jotta korjauskohdasta tulee mahdollisimman pieni. Poista palat ja pöly huolellisesti, jotta laasti kiinnittyy kunnolla.



2 Leikkaa tiilet ylä- ja alareunastaan kulmahiomakoneella, jossa on timanttilaikka. Käytä hengityssuojainta.

Ole huolellinen asentaessasi uusia tiiliä. Niitä on tuettava ja ne on saatettava muiden tiilien linjaan, jotta muuri näyttäisi hyvältä.

ONGELMA

Tiilet ovat rikkoutuneet, ja muuriin on päässyt kosteutta.



Vaihdamme tiilet ja varmistamme niiden kiinnittymisen laattaliimalla ja laastilla.



RATKAISU



3 Tarkista, että tiilet sopivat paikalleen ja asettuvat linjaan. Sekoita hieman laastia (me käytämme valmiiksi sekoitettua laastia, johon lisätään vain vesi).



Tiilen taakse levitetty ohut laattaliimakerros varmistaa kiinnittymisen.



4 Sivele vanhan laastin päälle vettä ja levitä hieman uutta laastia. Paina tiili kunnolla laastiin, kunnes se on oikealla paikallaan.



Kostuta alustaa, jotta saat hieman aikaa tiilen painamiseksi paikalleen, ennen kuin laasti kovettuu.



5 Tiivistä tiilien yläreuna laastilla, jotta vesi ei pääse valumaan niiden alle. Silota laastia hieman ja pese tiilet lopuksi puhtaaksi vedellä ja sienellä.