

**SVÅRIGHETSGRAD:**

Det är en ganska lätt uppgift.

**TIDSÅTGÅNG:**

Cirka ett dygn, inkl. torktid.

**PRISBILD:**

Högst 100 kr.

## Ny serie

Mötet med ett vasst föremål kan snabbt få en billig innerdörr att se förfärlig ut. Men även om dörren verkar färdig att kasseras, behöver du inte göra det. Laga den i stället! Det kan göras på ett nästan osynligt sätt. Det är dessutom en fördel att reparationen är nästan gratis.

# Laga dörren med en skivbit

### Markera skadan



**1** Såga till en bit plywood eller masonit, så att den blir lite större än skadan. Det bästa är om du kan hitta en bit som är lika tjock som faneren i dörren. Det brukar vara cirka 3 mm. Markera nu skadan med hjälp av lagningsbiten.



**2** Skär hål i dörren med en vass hobbykniv. Dra i strecken. Har du en multicutter kan du med fördel använda den för att göra hål. Ta bort papplamellerna så att det skapas ett hålrum som är större än hålets öppning.

### Plugga igen hålet



**1** Såga till en ny bit, som ska vara knappt 1 cm bredare och längre än hålet. Markera hålets storlek på denna skiva med hjälp av den första skivan du gjorde. Sätt en skruv i mitten, stryk lim längs kanterna och lirka in skivan i hålet.

## PROBLEM

Dörren har skadats och något måste göras. Köpa ny dörr kanske? Det är inte nödvändigt, för det går att laga dörren så att reparationen inte syns.

## LÖSNING

Hålet kan lagas med material som du säkert redan har hemma. Då kostar reparationen högst 100 kr.

Det tar dig bara ett par minuter två dagar i rad att få dörren att se ut som ny igen.



Skivan uppgift är att fungera som underlag för din lagningsskiva.

**2** Håll i skruven medan du borrar hål genom dörrbladet i kanten runt det fyrkantiga hålet. Fäst nu skivan med skruvar i de förborrade hålen. Låt limmet torka, det tar ett par timmar.



När det yttre skivan har limmats fast ska den slipas ner, så den sitter plant med dörren.

**3** Förborra för de fyra skruvar som ska hålla fast lagningsskivan på den bakre skivan. Stryk lim på lagningsskivan och skruva fast den på dörren. Vänta minst ett dygn innan du tar bort alla åtta skruvarna.



Om dörren är nymålad kan du nöja dig med att fläckmåla. Annars måste du måla hela dörren.

**4** Spackla hålet och slipa när spackelmassan har torkat. Måla med grundfärg innan du färdigstryker hela dörren. Det blir snyggast med rulle.