



SVÆRHEDSGRAD:

Følg anvisningerne nøje, så er det let og hurtigt.

TIDSFORBRUG:

2-3 dage til 10 kvadratmeter kældervæg. Hertil skal lægges tørretid.

PRIS:

Cirka 200 kroner pr. kvadratmeter væg

For cirka 200 kroner pr. kvadratmeter kan du komme den skjoldede og afskallede kældervæg til livs. Fugten kan bremses med en specialpuds, som du koster på væggen.

Fjern fugten i kældervæggen

Sådan gør du

Når en gammel kældervæg bliver skjoldet og malingen skaller af, er årsagen fugt. Er væggen meget fugtig, er løsningen et dyrt omfangsdræn. Handler det blot om, at malingen skaller lidt af hist og her, kan det løses nemmere.

Børster du blot den gamle maling af og maler på ny, vil malingen skalle af igen. Løsningen er en særlig mørtel, der tillader, at væggen kan "ånde", lidt ligesom tøj eller støvler af åndbart materiale.

Systemet, der består af en mørtel og et topag, hedder hhv. Sika Monotop 650 og Sika Top 107.

Rens væggen for løs maling, reparer huller og sprækker, og påfør pudsen med en hvidtekost.



1 Børst væggen ren med en stålborstekop på vinkelsliberen. Den tager godt fat, og det støver rigtig meget. Der må ikke være løse flager, når du er færdig med at slibe. Børst væggen fri for støv.



2 Pres mørtlen ind i alle sprækker og huller. Når du har ordnet en halv kvadratmeter, går du til næste trin.



Et særligt mørtelsystem fra producenten Sika holder fugten ude, så du undgår, at malingen drysser af igen.

PROBLEM

Malingen skaller af, og der kommer skjolder på væggen. Årsagen er fugt i væggen.

LØSNING

Når væggen er malet med diffusionsåben ("åndbar") maling, skaller den ikke igen.



3 Straks efter at mørtlen er påført, dyppes en hvidtekost i vand og stryges hen over mørtlen, så den jævnes godt ud. Herefter tager du fat på en halv kvadratmeter igen.



4 Bland toplag til en halv times forbrug når hele væggen har fået mørtel. Brug piskeris og boremaskine til at blande med. Forvand væggen, inden du påfører toplaget.



5 Børst straks toplaget på den forvandede væg med hvidtekost. Kør frem og tilbage, så du arbejder det godt ind i mørtlen. Du må herefter kun male væggen med diffusionsåben maling.