



SVÅRIGHETSGRAD:

Följ bara våra anvisningar så går det snabbt och lätt.

TIDSÅTGÅNG:

2–3 dagar för cirka 10 m² källarvägg. Tänk på att torktid för bruket tillkommer.

PRISBILD:

Cirka 200 kr/m² vägg.

De fläckiga och lätt fuktiga källarväggarna kan bli fina och torra igen. Fukten stoppas med ett specialputsbruk och hela arbetet kan klaras för endast cirka 200 kr/m².

Stoppa fukten i källarväggen

Gör så här

När en gammal källarvägg blir fläckig och färgen börjar flaga av, så är orsaken nästan alltid fukt. Om väggen är mycket fuktig finns det bara en lösning: dränering och utvändig tätning. Är det endast ett litet fuktangrepp och färgen bara flaggar på ett fåtal ställen, löser du problemet på ett enklare sätt.

Tar du bort den gamla färgen och målar om, kommer färgen att flaga igen. Färgen behöver en fast grund och väggen ska kunna "andas".

De produkter du behöver heter Sika Monotop 650 och Sika Top Seal 107.

Men innan du putsar väggen ska all lös färg skrapas bort. Sedan ska hål och sprickor fyllas igen.



Lösa partier kan skrapas rena med t.ex. ett kasserat stämjärn.



1 Borsta rent på väggen med stålborste monterad i en vinkelslip. Den är effektiv men det dammar otroligt mycket. Det får inte finnas läsa färgflagor när du har slipat färdigt. Borsta av väggen med sopborste efteråt så att dammet försvinner.



Innan du lägger på bruket ska du fukta väggen med kalkborste och vatten.



2 Pressa in bruket i alla hål och sprickor. När du är klar med cirka en halv kvadratmeter (cirka 70 x 70 cm) fortsätter du med nästa steg.



Efter strykning med två olika bruk, ett lagningsbruk och ett slambruk, håller väggen sig torr.

PROBLEM

Färgen flagar och det finns fläckar på väggarna. Orsaken är att väggen är fuktig.

LÖSNING

När bruket har torkat och väggen målats med öppen färg, kommer färgen inte att flaga.



3 Så snart du har lagt på bruket, doppar du en kalkborste i vatten och drar den över bruket så att det jämnas till. Därefter fortsätter du med ytterligare en halv kvadratmeter.



4 Blanda så mycket ytbruk som går åt på en halvtimme när hela väggen har behandlats med bruk och kalkborste. Fukta väggen innan du lägger på ytbruket.



5 Borsta genast ut ytbruket på väggen med kalkborste. Dra borsten fram och tillbaka, upp och ner, så att ytbruket arbetas in ordentligt i det första bruket. Efter denna slamning får väggen målas endast med öppen färg.