



VANSKELIGHETSGRAD:

Så lenge du overlater dreiearbeidet til andre, er det en svært enkel operasjon.

TIDSFORBRUK:

To ganger en halv time

PRIS:

Cirka 600 kroner for de to balustrene her – pluss maling

Det mangler to loddrette pinner i gelenderet på trappa – og selv om de andre balustrene er vakkert dreid, er det ingen grunn til å fortvile. Tegn opp konturene på et bord, så kan en tredreier raskt dreie to nye balustrer som du lett setter på plass.

Sett nye balustrer i gelenderet

Skift en baluster


Når det mangler en av de loddrette pinene i det gamle gelenderet – balustrer som de kalles – er det sjelden du kan gå til byggevaremarkedet og kjøpe en maken. Men du kan likevel restaurere trappa med en kopi av de bevarte balustrene og gjøre den sikker.

Arbeidet med å dreie nye balustrer kan du overlate til en tredreier, og hvis du gir ham en av de gamle som mal eller et foto og en tegning, klarer han det hjemme på verkstedet sitt.

Å sette en nye baluster på plass er enkelt – når du kjenner trikset med å bore hullet øverst dypere enn hullet nede slik at du ikke må løfte håndlista for å få balusteren klemmt inn i åpningen.



1 Malen til tredreieren tegnes best med en blyant der stiftene kan trykkes langt ut. Konturene tegnes opp på et bord som spennes fast på en av de gamle balustrene. Tegningen gir du til tredreieren, helst med mål og gjerne med foto.



Med et vater sikrer du at hullet opppe bores loddrett over hullet nede.



2 Merk opp på trappevangen og håndlista hvor balustrene skal plasseres. I dette tilfellet var det lett fordi vi svakt kunne se sporene av de gamle som var sparklet ut. Merk av stedene med en syl der det skal bores.




PROBLEM

To balustrer er forsvunnet
– og husets tidligere eier har
bare sparklet hullene i trappe-
vangen og malt dem.



LØSNING

**To nye balustrer dreies av en
tredreier ut fra tegningen din.**
Du fester dem i håndlista og van-
gen – og så er trappa sikker igjen.



**Bor 4 cm opp i hånd-
lista – pass på at du
ikke borer helt
igjennom. Bor even-
tuelt først vinkelrett
for å få begynt.**

3 Hullet i håndlista bores dypt – gjerne
4–5 cm, bare du ikke risikerer at boret
går gjennom på oversiden av lista. Meningen
er at balusteren skal kunne skyves opp i
håndlista og deretter trekkes ned i vangen
uten å miste festet oppe.



**Bor cirka 2 cm
ned i vangen.**

4 Hullet i trappevangen bores kort,
cirka det halve av det balusteren er for
lang til åpningen. På den måten oppnår du
at balusteren vil komme til å sitte like dypt i
hullene både oppe og nede.



**Den nye balusteren
festes med hvitt
snekkerlim eller
oppskummende
polyuretanlim.**

5 Sett balusteren på plass – først bare
på prøve. Kan du skyve den opp i lista
og deretter få den ned i vangen, er den klar
– ellers kapper du av litt i begge ender. Sett
den så på plass med lim i begge hullene.
Til slutt grunnes, slipes og males to ganger.