



SVÅRIGHETSGRAD:

Så länge du överlåter en ev. svarvning till någon annan, så är reparationen enkel.

TIDSÅTGÅNG:

Två omgångar på vardera cirka 30 minuter.

PRISBILD:

Gratis om du svarvar själv.

Två av räcesständerna i trappräcket har knäckts. Det ser inte snyggt ut och det kan dessutom vara farligt. Om ständerna inte kan lagas måste du göra nya. Rita av profilen på ett papper och beställ nya ständare eller svarva dem själv. Montering går snabbt.

Sätt nya ständare i trappräcket

Byt en ständare

När det är hål i räcket och en eller två av spjälorna saknas (räcesständer är korrekt fackuttryck), så kan du sällan hitta en ny som passar. I varje fall inte på brädgården eller byggvaruhuset.

Om ständaren är svarvad måste du svarva en likadan, och är du inte så bra på svarvning, kan du beställa en ny på ett snickeri. Vid beställning är det viktigt att du har gjort en måttatt ritning av hur ständaren ska se ut. Det allra bästa är att också komplettera med en eller par bilder av trappräcket.

När du sedan har en ny räcesständer, så är det i regel lätt att sätta den på plats. Du ska bara se till att hålet i handledaren är djupare än det i trappvängen.



1 Börja med att göra en mall. Spänn fast en bräda bakom en av räcesständerna och dra sedan en penna längs ständaren samtidigt som den ritar av ständaren på brädan. Det är bäst att använda en penna där stiftet kan tryckas ut långt.



Kolla med vattenpass att hålet i handledaren borras rakt ovanför det i vängen.



2 Markera på trappvängen och handledaren var räcesständern ska placeras. Om den gamla knäckts ska du använda samma hål. Här hade förra ägaren av huset spacklat igen hålen, men vi kunde ana konturen av dem.



PROBLEM

Två räcesståndare är borta.
Det ser inte snyggt ut och är dessutom farligt. Om de gamla inte kan lagas måste du göra nya.



LÖSNING

Två nya ståndare beställs svarvade och klara för montering i handledare och trappvang. Det arbetet klarar du snabbt själv.



Borra 4 cm in i handledaren, men se upp så att borsten inte går igenom. Gör först en anvisning med en mindre borrh.

3 Hålet i handledaren ska vara djupt, helst 4–5 cm. Undersök först hur djupt du maximalt kan borra utan att borsten går igenom. Ståndaren ska först skjutas upp långt i hålet och sedan släppas ner i hålet i vangen utan att den lossnar upptill.



Borra c:a 2 cm djupt i vangen.

4 Hålet i trappvngen ska inte vara så djupt som det i handledaren. Det räcker med knappt hälften, alltså cirka 2 cm. Tanken är att räkeståndaren ska gå ner 2 cm i hålet i vangen och sticka upp lika mycket i handledaren. Då sitter den fast.



Fäst den nya ståndaren i hålen med lim

5 Sätt räcesståndaren på plats. Första gången gör du bara ett prov. Kan du trycka upp den i handledaren och släppa ner den i vangen? Är den för lång får du korta av den lite. Måla den nya ståndaren före eller efter montering.