

HULLER I TRÆGULVET

Vi har fjernet en gammel radiator, og nu står vi med et velkendt problem: to runde huller i gulvet, hvor radiatorrørene før gik. **Gulvet skal lappes, og det er heldigvis både nemt og hurtigt,** når du har det rette værktøj.

Det efterlader et par temmelig grimme og iøjnefaldende huller i gulvet, når du fjerner de gamle radiators. De huller skal dækkes hurtigst muligt, og her skal du lave det, snedkeren kalder en "lus".

En lus er et stykke træ, der fungerer som en lap, og når du er grundig med at måle op og skære til, bliver lusen en helt integreret del af gulvet. Det er selvfølgelig nemmere at opnå ensartethed i gulvet, hvis lusen skæres af træ i

samme nuance som gulvbrædderne, selvom det kan være svært at finde. Ellers vil det ofte være nødvendigt at slibe det ned. Det skal vi alligevel her, da vi har fjernet de gamle radiators i forbindelse med en slibning af et gammelt lakeret trægulv.

Vi bruger en multicutter og en kap-/geringssav, da det gør arbejdet langt lettere og hurtigere. Men et stemmejern, en finersav og en skærekasse kan også sagtens klare opgaven. □

DET SKAL DU BRUGE

Den findes ikke i alle værktøjsskasser, men **til en opgave som denne er multicutteren en stor hjælp.**



MULTICUTTER



KAP-/GERINGSSAV



LIM



HØVL

DERFOR ER DET GÅET GALT



■ **Huller efter varmerør** er meget tydelige, når radiatoren er fjernet. Det får gulvet til at se grimt ud.

■ **Et slemt ridset gulvbræt**, hvor ridserne ikke kan fjernes med andre metoder, kan også udskiftes ved at bruge denne metode.

■ **Et stykke gulv med et brændmærke** eller en plet, der er trængt dybt ned i træet, kan også blive pænt igen med denne metode.

SÅDAN GØR DU



1

Vi bruger et gulvbræt til at mærke op, hvor lusen skal være. Sørg for, at der er cirka 2-3 centimeter ekstra på hver side af hullerne.



3

Radiatoren efterlader også huller i dampspærren, og de skal repareres. Det gøres med nogle stykker dampspærreteape.



Feren og underkanten af noten høvles af brættet med en høvl.

4

Vi skærer en lus, her af et originalt gulvbræt. Lusen skæres med et 30-graders snit i enderne, så den passer ned i hullet, som vi også skar i 30 grader.



2

Med en kap-/geringssav har vi skåret en skabelon, som hjælper os med at skære præcis 30 grader ned i gulvet. Pas på ikke at gøre mere skade end højst nødvendigt på en eventuel dampspærre, og skær kun lige akkurat igennem træet!

Vi bruger en multicutter til at skære igennem gulvet. Vi skærer i en 30-graders vinkel.



Smør et tykt lag lim på de vinklede ender.

5

Når lusen passer til hullet, smøres der lim på alle sider. Vi bruger en almindelig snedkerlim. Sæt lusen i hullet, og læg noget tungt ovenpå.



6

Så er lusen på plads, og gulvet kan nu slibes. Vi starter med at slibe lusen helt plan med resten, inden vi giver hele gulvet en tur.

Gulvet er nu klar til slibning.