



VANSKELIGHETSGRAD:
Dette er en enkel oppgave.

TIDSFORBRUK:
En liten time, pluss tid til å
slipe og olje benken.

PRIS:
Gratis, hvis du ikke må kjøpe
litt tre, lim eller olje.

Stavlimte benkeplater av tre er enkle å reparere for små og store skavanker – og lar du reparasjonen følge skjøtene i platen, synes det ikke at det tidligere har gått både ett og to rør gjennom benkeplaten.

Usynlig lapp i kjøkkenbenken

Slik gjør du



1 En rektangulær fordykning stemmes ut i benkeplaten, slik at rørhullene blir helt omfattet. Langsiden følger stavene i benken. Er hullene bredere, lages to hull med forskjøvede ender, slik at stavmønsteret bevares.



Bunnen på hullet stikkes rent uten å bruke hammer.

2 Hullet stemmes ut så det er cirka 7 mm dypt. Pass på at treet ikke sprekker i kanten. Bunnen kan du stikke flat, dvs. skjære ren uten å bruke hammer.
TIPS: Lag først hullet 1 mm kortere i begge ender, og rett opp lengden til slutt.



En bit av en MDF-plate, som limes på lappen, sørger for sikkerheten når lappen skjæres til i tykkelse.

3 Lappen skjæres ut av et trestykke som ligner mest mulig. Det beste er å finne en rest fra platen den gangen vasken ble skåret ut. Men fordi stavene varierer noe i farge, er litt forskjell ikke noe problem. Lag lappen en liten millimeter tykkere enn hullet.

PROBLEM

To vannrør er lagt inn i veggen, men hullene i benkeplaten gaper mot oss.



Med et stemjern og et reparasjonsstykke, kan du tette hull i benkeplaten, slik at reparasjonen ikke synes. Du skal bare sørge for at de lange kantene følger skjøten mellom to staver.

LØSNING

En firkantet lapp av tre legges ned i benken, slik at den ligger på samme måte som stavnene i benken.



4 Lappen limes fast med trelim. Fordi det er en benkeplate på kjøkkenet, er det best å velge en utgave til utebruk. Da kan den tåle litt vann uten problemer. Limet fordeles jevnt.



5 Lappen legges i og settes i press. Det er ikke alltid mulig å komme til for å presse lappen – som en snekker kaller en lus – fast med en limtvinge. I så fall må du improvisere. Her lager vi spenn opp mot taket med en pinne og to kiler.



6 Lappen slipes i plan med benken når limet er herdet. Vil du lage reparasjonen helt usynlig når den har fått olje som resten av benkeplaten. Reparasjonen er usynlig når den har fått olje som resten av benkeplaten.