



HELPPO

VAIKEA

VAIKEUSASTE:

Mukavan yksinkertainen työ.

AJANKÄYTTÖ:

Reilu tunti + aikaa pöydän hiomiseen ja öljyämiseen

HINTA:

Ilmainen, ellet osta hieman puuta, liimaa tai öljyä.

Sauvaliimatun puisen pöytälevyn pienet ja isot vauriot on yllättävän helppo korjata. Jos korjaus myötäilee levyn saumalinjaa, pöydän läpi aikaisemmin mennyttä putkea ei myöhemmin edes huomaa.

Paikkaa keittiön pöytälevy

Tee näin



1 Talttaa pöytälevystä suorakaiteen muotoinen pala niin, että vanhat putkireiät jäävät kokonaan alueen sisään. Pitkä sivu myötäilee levyn sauvoja. Jos reiät ovat leveämpiä, työstä kaksi reikää ja limitä niiden päätyjä niin, että sauvakuvio säästyy.



Reiän pohja siistitään puhtaaksi ilman vasaraa.

2 Talttaa reikä niin, että se on noin 7 mm syvä. Varo erityisesti, että puu ei halkea reunasta. Pohjan voi tasoittaa eli puhdistaa käyttämättä vasaraa.
VINKKI: Työstä reiästä ensin 1 mm lyhyempi molemmista päistä ja oikaise pituus lopuksi.



Paikkaan liimattava mdf-levyn pala takaa työskentelyn turvallisuuden, kun paikka sahataan paksuuteen.

3 Sahaa puusta paikka, joka muistuttaa pöytälevyä. Parasta olisi löytää pöytälevystä ylijäänyt pala, joka syntyi allasaukkoa työstettäessä. Sauvojen värit vaihtelevat hieman, mutta pieni ero ei haittaa. Tee paikasta vajaa millimetri reikää paksuampi.

ONGELMA

Vesiputket on vedetty pöydän reunasta seinään. Levyyn on jäänyt läpimeno reiät.

RATKAISU

Pöytään kiinnitetään neliskulmainen puupaikka niin, että se asettuu sauvojen linjaan.

Taltalla ja korvauspuulla voi paikata puisen pöytälevyn reiän niin, että korjausta ei juuri huomaa. Riittää kun varmistat, että paikkapalan pitkät reunat myötäilevät sauvojen välisiä saumoja.



4 Kiinnitä paikka puusepän- tai PU-liimalla. Koska kyseessä on keittiön pöytälevy, on parasta valita ulkokäyttöön tarkoitettu liima, joka kestää myös hiukan vettä. Levitä liima tasaisesti.



5 Sijoita paikka paikalleen ja laita se puristukseen. Paikkaa ei aina pääse puristamaan kiinni puristimilla, ja tällöin joutuu improvisoimaan. Tässä paikkaa puristetaan kattoa vasten riman ja kahden kiilapalan avulla. Menetelmä toimii hienosti.



6 Hio paikka pöytälevyn tasoon, kun liima on kovettunut. Jos haluat korjauksesta näkymättömän, hio koko levy hiomapaperin karkeudella 180 ja käsittele puuöljyllä. Öljy hiotaan puuhun ja kiillote-taan 20 minuutin kuluttua kuivalla liinalla.