

Viikonloppu- projekti

VAIKEUSASTE:



“ Uusi pöytäta-
so kannattaa tuoda
kotiin pari päivää
ennen asennusta,
jotta tason tausta-
puolen ehtii öljytä
ennen asennusvaihetta. ”



ENNEN KUIN ALOITAT

Tarvikkeet

- Pöytäta-
so (tässä pyökkiä, 26 mm)
- Lista (30 x 30 mm)
- Ruuveja ja aluslevyjä
pöytäta-
soa varten
- Allas (tässä Blanco)
- Ruuvit allasta varten
- Alumiinifoliota
- Kirkasta silikonია
- Pintakäsittelyöljyä

Hinta

Noin 150 € + allas ja sekoitin

Erikoistyökalut

- **Porakone ja reikäsahanterä:**
Keittiökaappien ylälevyyn
porattavien reikien tekoon
- **Boschin pistosahanterä** (T308BF)
tai (T308BOPF): Ei rispaannuta
puuta, jättää siistin sahausjäljen
- **Saumaustikku:** Silikonipinnan
silottamiseen



Lauantai 09:00

Alumiinifolio suojaa tasoa kosteudelta



Asenna tason alle vahvaa
alumiinifoliota, jos tilaan
on tarkoitus asentaa tiski-
kone. Folio suojaa höy-
ryltä ja kosteudelta, jolloin
taso kestää pidempään.



**Uusi pyökkinen
pöytäta-
so asennetaan
alakaappien päälle.
Niiden ylälevyyn on
porattu reiät, jotta
puu voi hengittää.**

Lauantai

Valmistelut

Kun ryhdyt poistamaan vanhaa pöytäta-
soa, voit yleensä itse irrottaa myös sekoittimen, jos se on
varustettu vedentulon sulkevalla sulkuventtiili-
illä.

Jos näin ei ole, tarvitaan lvi-asentaja
asentamaan kahdet sulkuhanat,
jolloin voit itse asentaa ainakin uuden sekoitti-
men paikalleen.

Altaasta levyn pätyyn pitää olla etäisyyttä
vähintään 250 mm, jotta myös lyhyempi pöytä-
levy on rakenteeltaan tukeva. Uuden puupöytä-
tason
alapinta kannattaa öljytä ennen tason asen-
nusta, jotta levy ei väännä.



**Listasta huomaa selvästi,
mikäli kaapistot ovat
hieman vajonneet.**

Mittaa tarkasti uutta tasoa varten –
myös syvyys, sillä kaikki vakiolevyt eivät
ole yhtä syviä. Tämän keittiön lattia on hie-
man vajonnut ja sen myötä myös keittiön-
kaapistot. Ne voidaan oikaista asentamalla
pahvi- tai kovalevy uuden tason alle.

[ennen]

Pöytätasoa ei ole kyllästetty riittävän hyvin öljyllä, ja kosteus on värjännyt sen.

Pöytätaso on tärkeä osa keittiötä. Keittiön kokonaisilme kärsiikin selvästi, jos taso on värjäntynyt. Katso, miten voit asentaa uuden pöytätason, tehdä altaalle aukon ja kiinnittää listat.

Uusi taso

kohentaa keittiön ilmeen

Keittiön pöytätasolla on suuri vaikutus sekä keittiön ilmeeseen että sen toimivuuteen. Uuden tason valitsemiseen kannattaa käyttää aikaa, sillä tasoa saa katsoa monta vuotta. Materiaalivaihtoehtoja on

monia, ja kun sopiva on löytynyt, kannattaa vielä malttaa seurata tarjouksia. Hyvällä onnella voi säästää selvää rahaa. Me vaihdamme vanhan pöytätason uuteen 26 mm:n täyspöykkiseen puulevyyn. Työstämme

altaalle aukon ja asennamme altaan. Uusi tason ja seinän välinen lista kiinnitetään ilman näkyviä ruuveja. Selviämme koko hommasta viikonlopussa.



2 Sahaa pöytätasoa pituuteen ja öljyä sen alapinta kertaalleen ennen altaan asennusta. Poista vanha allas ja pöytätas, jotta saat uudelle tasolle tilaa.



Poraa 8 mm:n reiät (noin 60 cm välein) alakaappien ylälevyyn, johon taso kiinnitetään.

3 Poraa alakaappien ylälevyyn reiät, jos levy kattaa koko tason pituuden, jotta pöytälevy voi hengittää. Jos levyä pitää nostaa, sen voi tehdä 3 mm:n kovalevyपालोilla. Ne sijoitetaan irrallaan kaapiston sivujen kohdalle.



4 Asenna alumiinifolio pöytätason alapintaan, jos aiot sijoittaa tähän kohtaan tiskikoneen. Tiskikoneen päälle sijoitettu alumiinifolio suojaa pöytätasoa lämpimältä höyryltä, joka nousee ylös, kun ohjelmansa lopettanut kone avataan.

Viikonloppu- projekti

Lauantai 11:00

Kiinnitä pöytälevy aluslevyillä

Levy on kiinnitetty 5 x 35 mm:n levyruuveilla ja suurilla aluslevyillä, jotka asennetaan esiporattuihin 8 mm:n reikiin. Reiät ovat suuret, jotta levy

voi hieman elää. Aluslevyt takaa-
vat, että ruuvit
eivät irtoa
isohkosta
reiästä.



Lauantai 13:00

”Allas kannattaa sijoittaa niin, että levyn etureunaan on etäisyyttä 6–7 cm. Jos väli on pidempi, altaan ylle joutuu kumartumaan. Jos se on lyhyempi, allas työntyy liiaksi ulos.”



Lauantai 14:00

Leikkaa veitsellä ennen kuin sahaat

Kun leikkaat altaalle aukkoa, leikkaa ensin katkoteräveitsellä noin 2 mm:n päästä merkkiviivasta. Näin varmistat, että puu ei rispaannu. Leikkaa viivotinta tai suorakulmaa pitkin aina siltä puolelta

viivaa, joka on poistettavan puun puolella. Jos veitsi lipsahdtaa, jälki jää siihen osaan puulevyä, joka kuitenkin lopulta sahataan pois.



Pöytätas

Nyt päästään asentamaan uutta pöytätasoa. Jos levy on pitkä, sitä voi olla vaikea ja raskas käsitellä. Tässä vaiheessa apulaisesta on paljon hyötyä.

Kun teet merkintöjä uuden altaan asennusta varten, käytä altaan mukana saatavaa kaavaa. Allasta ei nimittäin voi vain kääntää ylösalaisin ja piirtää reunoja pitkin. Tällöin reiästä tulee liian suuri. Allas on kuitenkin hyvä kääntää pöytäsolle ylösalaisin merkintöjen tekemisen ajaksi, sillä näin näkee paremmin, mihin allas sijoittuu.

Altaan aukko tehdään pistosahalla. Laita leikkattavan kappaleen alle jotakin, jotta levy ei napahda katki.



Asenna uusi pöytätas paikalleen.

Täyspuiset levyt ovat erittäin painavia ja vaikeita käsitellä, joten asennustyöhön kannattaa ottaa apulainen. Suurena tarvittaessa kaapistojen ylälevyn allasaukkoa, jos uusi allas on vanhaa suurempi.



2 Kiinnitä pöytälevy. Oikaise levyä niin, että se on täysin suorassa ennen kuin kiinnität sen 5 x 35 mm:n levyruuveilla ja isoilla aluslevyillä.



Aseta allas pöydälle merkintöjä varten. Näin saat hyvän kuvan altaan paikasta.

3 Merkitse altaan paikka. Älä piirrä merkkiviivaa altaan mukaan, sillä aukosta tulee näin liian iso. Käytä altaan mukana saatavaa kaavaa tai mittaa paikka. Muista tarkistusmitata kaikki mitat.



Esiporaa kulmiin 10 mm:n terällä.

4 Esiporaa kulmiin aukkoa varten. Kulmiin poraamalla luodaan tilaa pistosahalle, jotta aukko voidaan leikata.



Laita sahan alle maalarinteippiä, jotta puulevyn pinta ei vaurioidu.

5 Saha aukko pistosahalla. Aloita yhdestä kulmareiästä ja seuraa merkkiviivaa koko matkan ympäri aukkoa. Pidä viimeksi sahattavasta kappaleesta kiinni, jotta se ei katkea ja putoa ja vaurioita näin vesiputkia.

Reunalista

Nyt asennetaan reunalista, jolla tason ja seinän liitoskohdasta saadaan siisti. Pöytäta-son päälle tulee pitkä lista levyn takareunaan ja lyhyempi toiseen sivuun. Listat kootaan jiiriin eli sahataan 45 asteen kulmaan toisesta päästään. Katkaisu-/jiirisa-alla syntyy siistein jiiri, mutta myös listasahaa ja jiiri-laatikkoa voi hyvin käyttää.

Reunalista kiinnitetään kirkkaalla silikonilla. Purista lista kunnolla kiinni ja pyyhi ylitse pursuava silikonin pois, jotta levyyn ei muodostu kalvoa. Anna silikonin kuivua listan ollessa puristuk- sessa – vuorokausi riittää tähän.



Asenna reunalista. Aloita aina pidemmästä takaseinää vasten tulevasta listasta. Lisäksi me asennamme pöytälevyn toiseen päähän lyhyen listan.



2 Leikkaa pitkä lista oikean pituiseksi. Toisen pään pitää olla suora- kulmainen ja toinen sahataan 45 asteen kulmaan. Katkaisu-/jiirisa- on hyvä väline. Voit käyttää myös listasahaa ja jiirilaatikkoa.



3 Kiinnitä lista silikonilla. Tarkista, että pituus on sopiva ennen kuin sivelet listaan silikonin, sekä pöytälevyä että seinää vasten tuleviin reunoihin. Pyyhi seinä ja taso huolellisesti ennen kuin asen- nat listan, jotta silikonin kiinnittyy kunnolla.



4 Pidä lista paikallaan silikonin kuivumisen ajan. Ota pari pituudeltaan sopivaa listaa ja purista ne tason molempiin päihin kiinni ruuvipuristimien avulla siten, että ne painavat reunalistaa.



Liitoskohdassa viistoviilto on hyvä sijoittaa suorakulmaisen viillon eteen. Näin puun eläminen ei näy yhtä selvästi.

Kovalevypala

5 Aseta kovalevypalat laattojen ja listan väliin. Näin lista pysyy puristuk- sessa. Lista on saatava puristettua kiinni, sillä se on täyspuuta ja saattaa vääristyä, mikäli sitä ei pidetä paikallaan.

Toinen tapa viimeistellä

Jos reunalistan päättäminen suoraan kulmaan tuntuu liian helpolta ratkaisulta, voit päättää listan jiiriin. Työstä reunalistasta pieni pala, joka sopii listan päähän, kun käännet sen ympäri.



6 Poista ylijäämäsilikonin. Silikonin pursotetaan listalle niin paljon, että sitä pursuaa ulos, jotta taso ja reunalista eivät värjäydy tummiksi sisään tunkeutuvan veden myötä. Käytä terävää, saippuavedessä muutaman tunnin liotettua saumatikkua.



7 Asenna lyhyt reunalista. Sijoita se tarkasti paikalleen jiiriin sahattu reuna pitkää reunalistaa vasten. Merkitse sahauskohta ja sahaa lista. Lyhyt lista sahataan toisesta päästä suoraan kulmaan. Lopuksi se asennetaan silikonilla.

Viikonloppu- projekti

Sunnuntai 09:00

”Nyt on aika asentaa allas. Jos vesiputkissa on sulkuhana, voit itse liittää sekoittimen, muussa tapauksessa sen tekee lvi-asentaja. Allas on keittien helmi, se tekee keittistä uudennäköisen.”



Sunnuntai 10:00

Öljyä levyn reunat



Kun altaalle on tehty aukko ja kappale poistettu, aukon reunat on hyvä öljytä kertaalleen ennen altaan asennusta. Jos silikonireunat vaurioituvat, niihin voi imeytyä vettä, jolloin on hyvä, että puu on käsitelty vastustuskykyiseksi.

Sunnuntai 11:00

Varmista silikonin kiinnittyminen alustaan



Sekä reunalista että allas kiinnitetään kirkkaalla silikonilla. Jotta silikonin kiinnitys kunnolla, on tärkeää, että ylipursuava öljy pyyhitään pois ja levynpinta saa kovettua, ennen kuin allas ja reunalista asennetaan.

Sunnuntai 16:00

Hoitotoimina öljyäminen

Viikon kuluttua uuden pyökipöytälevyn asentamisesta taso on hyvä öljytä jälleen 3–4 kertaan. Näin voit olla varma, että puu on kyllästetty. Säilytä öljyiset liinat turvallisesti esim. ilmatiiviissä lasipurkissa, sillä ne voivat syttyä itsestään palamaan.

Allas

Nyt on altaan asentamisen aika. Jos vesiputkissa on sulkuhanat, voit liittää sekoittimen itse. Jos hanoja ei ole, työ on annettava lvi-asentajalle tai pyydettyä häntä asentamaan sulkuhanat, jolloin voit asentaa sekoittimen itse.

Allas asennetaan reunalistan tavoin kirkkaalla silikonilla. Kun allas on paikoillaan, pöytälevy öljytään ja hiotaan välillä pariin kertaan, jonka jälkeen se on hyvin kyllästetty ja kykenee vastustamaan sekä vettä että tummentumia.



Yhdistä allas ja sekoitin ja jatka putkia tarvittaessa, jotta ne yltyvät sulkuhanalle. Nyt allas voidaan asentaa pöytälevyyn.



2 Pursota altaan reunoihin silikonin. Silikoni lukitsee veden tiiviisti puupinnan ulkopuolelle, jotta pöytälevy ei pääse imemään vettä.



3 Aseta allas paikalleen. Se kiinnitetään mukana tulevilla ruuveilla. Silikonin pitäisi olla niin paljon, että sitä pursuaa reunan yli, kun allas ruuvataan kiinni. Poista lopuksi ylimääräinen silikonin huolella.



4 Pöytälevy öljytään kertaalleen ja hiotaan kevyesti, kun öljy on kovettunut. Välihionnalla levystä tulee erityisen sileä ja hieno. Käytä hyvin hienoa hiomapaperia, esimerkiksi karkeutta 240.



5 Öljyä pöytälevy vielä lopuksi, jotta puupinta on varmasti kyllästetty riittävästi. Levitä öljy sienien pehmeällä puolella ja hiero se kunnolla puun sisään puuvillaliinalla. Poista lopuksi ylimääräinen öljy.



Uusi allas ja
pöytätaso ovat tehneet
keittiössä ihmeitä.



Keittiön pöytätasoa ei ole vaikea vaihtaa, mutta mitat on otettava tarkasti. Tarkista kaikki mitat – sekä pituusmitat että aukon mitat – jotta et sahaa turhaan väärin. Tällä kertaa vahinkoja ei voi paikata akryylisaumamassalla!