

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Det kræver præcision at lave det korrekte fald på terrassen, men selve brolæggerarbejdet er enkelt.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Ca. 2 uger.



PRIS

Ca. 25.000 kr. for 40 m².



MATERIALER

- Stabilgrus
- Afrenningsgrus
- 5 kloakrør, Ø 110 mm
- 5 stolper, 75 x 75 mm
- 5 lægter, 38 x 57 mm
- Herregårdssten, 14 x 21 x 5 cm
- Kantblokke, 14 x 21 x 14 cm
- Fugesand
- Klinkbrædder, 3,2 x 15 cm
- Stolpe til hjørneprofil, 75 x 75 mm
- Fliseklæber
- Opmuringsmørtel
- Stolpesko
- Stolpehætter
- Rustfri skruer

Vil du have blomster og planter på terrassen, så kræver det højbede, blomsterkasser eller krukker, som du uden tvivl kommer til at flytte rundt på en hulens masse gange.

Vi tænker derfor højbedet, men også et solidt læhegn, ind fra starten i forbindelse med vores nye terrasse af herregårdssten. Det er hårdt arbejde, men når først du har lagt stenene og bygget højbedet op af kantblokke, så har du en bundsolid terrasse med bed og en praktisk lækrog, som bliver stående de næste mange år. □

Skal du bygge en ny stenterrasse, hvorfor så ikke tænke højbedet ind fra starten? Vi bygger en **klassisk terrasse af herregårdssten med et bundsolidt højbed** rundt om.

TERRASSE MED HØJBED

Højbedet kan klare alt lige fra hård frost til skybrud, og så kræver det intet vedligehold.

Underlag

Skal terrassen holde de næste mange år, uden at stenene begynder at skride ud til siderne, så skal underlaget laves korrekt.

Vi starter derfor med at måle op og grave ud, så der bliver plads til 15 cm stabilgrus og 3-5 cm afretningsgrus. Når vi har lagt stabilgruset, komprimerer vi det grundigt med en pladevibrator, hvorefter afretningsgruset køres på og fordeles jævnt.

Herefter monterer vi stolper til et læhegn, mærker dem op og afmonterer dem igen, så vi kan male dem og lave resten af terrassen færdig.


1

Dan dig et overblik over, hvor terrassen skal placeres, og mærk området op med murersnor.


2

Bestil et ordentligt læs stabilgrus og afretningsgrus, og få det leveret så tæt på terrassen som muligt. Jo tættere på, desto færre lange ture med trillebøren.


3

Grav ud. Vi bruger en minigraver og sigter efter en dybde på ca. 26 cm. Det giver nemlig plads til både stabilgrus, afretningsgrus og herregårdsstenene, som typisk sætter sig 1 cm, når de bliver vibreret.


5

Kør ca. 15 cm stabilgrus på, og ret det af, så du får et fald på 1 cm pr. meter. Stamp det med en pladevibrator, og kør herefter 3-5 cm afretningsgrus på.


4

Grav kloakrør ned til frostfri dybde (90 cm). Fyld op med beton, og støb stolpesko fast. Skru så stolper fast i stolpeskoene med to franske skruer på hver side, når betonen er hærdet, og stolperne står helt i vater. Brug lægter til at "låse" stolperne, så du kan skruer dem fast i ro og mag. Herefter afmonteres stolperne og mærkes med numrene 1-4. Til sidst males stolperne. Til at grave ud til kloakrørene er et jordbor i øvrigt genialt.

OPBYGNING

Underlaget skal være stampet og bomstærkt. Men da vi bygger en terrasse og ikke en indkørsel, hvor der kører biler, kan vi nøjes med at grave ned til fast jord og lægge 15 cm komprimeret stabilgrus og 3-5 cm afretningsgrus.

Sten
Afretningsgrus (3-5 cm)
Stabilgrus (15 cm)
Råjord (hårdt stabilt jordlag)

Terrasse og højbed

Det første, vi gør, er at lave fald på afretningsgruset. Herefter trækkes en murersnor, så vi har nogle helt lige linjer at lægge herregårdsstenene efter.

Stenene lægges i forbandt (dvs. med forskudte samlinger), og vi lader den yderste række ligge "vandret" på resten af terrassen. Det har ingen konstruktionsmæssig betydning, men det bryder fladen og giver en pæn overgang til højbedet.

Højbedet bygger vi af to skifter kantblokke, som vi limer sammen med fliseklæber til udendørs brug.



1 Ret afretningsgruset af, så det hælder væk fra huset. Det skal hælde 1 promille, hvilket svarer til 1 cm pr. meter. Brug to lange rør som ledere, og træk det overskydende grus væk med fx et vaterpas.



2 Træk en murersnor, og læg herregårdsstenene i forbandt. Diverse snit klares nemt med en vinkelsliber og en klinge beregnet til sten. De små ujævnheder udligner vi med pladevibratoren senere i processen.



3 Sæt det første skifte kantblokke i en god stribe opmuringsmørtel, og træk mørtlen lidt op ad blokkene, så du får lavet en kantsikring. Læg det andet skifte i forbandt, og sørg for at bruge fliseklæber, som er godkendt til udendørs brug. Når først fliseklæberen er hærdet, sidder kantblokkene urokkeligt fast.



4 Husk at kantsikre kantblokkene på begge sider indvendigt i højbedet. Når højbedet står klippefast, kan stenene på terrassen nemlig ikke rokke sig ud af stedet.



5 Hæld fugesand på terrassen, og fej på tværs af fugerne, så sandet pakker sig. Giv terrassen en tur med pladevibratoren, og fyld efter med fugesand bagefter.

Læhegn

For at skærme for vinden bygger vi et læhegn sammen med højbedet. Stolperne skrues vi fast i stolpeskoene, som vi allerede har støbt fast i kloakrørene.

For at sikre ens afstand mellem stolperne skrues vi et par lægter midlertidigt fast øverst oppe på stolperne. På den måde "låser" vi dem også, mens vi monterer beklædningsbrædder.

Når alle brædderne sidder, som de skal, laver vi et særligt hjørneprofil for at give en pæn afslutning der, hvor brædderne mødes. For at beskytte stolperne mod vand ovenfra udstyrer vi dem desuden med stolpehatte.



1 Skru stolperne (D) fast i stolpeskoene.

Da vi allerede har lavet skruehullerne, er det blot at stille stolperne på plads og give dem to franske skruer på hver side.



2 Skru et par lægter (E) fast mellem stolperne (D), så det passer med den ønskede afstand mellem stolperne. På den måde sikrer du dig, at der er lige langt mellem stolperne foroven som forneden.



3 Skru klinkbrædderne fast. Start med det nederste, og giv hvert bræt en skrue pr. stolpe. I vores tilfælde giver det altså tre skrue pr. bræt. Skruen monteres ca. 3 cm oppe i forhold til brættets underkant. På den måde holder hvert bræt fast på overkanten af brættet nedenunder.



4 Skru hjørneprofilen fast, når du har monteret alle beklædningsbrædderne. Til sidst monteres de galvaniserede stolpehatte.

SPECIALLAVET HJØRNEPROFIL

For at beskytte hjørnet og for at få en pæn samling skærer vi et hjørneprofil på 45° af en 75 x 75 mm stolpe. Her er det en stor fordel med en bordrundsav, der kan kippes.

