



NYT WC

– mindre vandregning

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Det er en ret let opgave.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

To timer.



PRIS

1.000-3.000 kr. Dette Ifö-toilet kostede 2.000 kr.



MATERIALER

- Toilet (her Ifö Sign)
- Plugs og skruer
- Silikone

Du kan spare mange penge i det lange løb, hvis du udskifter din gamle toiletkumme med en ny vand-besparende model. Og hvis du **gør det selv, så sparer du samtidig dyre VVS-timer.**

Forberedelse

Når toilettet har løbet længe nok, og du er blevet træt af at reparere på det, så er det tid til at få et nyt. Som gør det selv'er kan det være lidt trist at kassere et "næsten" velfungerende toilet. Men oftest vil det moderne toilet bruge langt mindre vand, så på sigt er det som regel en rigtig god investering.

Vi lægger ud med at fjerne det gamle toilet, derpå monteringslangen og så gulvskruerne, før toilettet er lige til at løfte af faldstammen.



1

Først skal du afbryde vandet til cisternen. Afbryd vandet så tæt på den fleksible slange, der er skruet fast på cisternen, som du kan komme. Skyl herefter ud i toilettet, indtil cisternen er tømt.



2

Skrue den fleksible slange af vandrørene.

Moderne rørfittings er lettere at arbejde med og kan spændes op med både svensk-nøgler og gaffelnøgler, så du behøver ikke være en haj med en rørtang for at lykkes.



Næsten alle toiletter er skruet fast i gulvet med nogle store skruer. Er det svært at komme til med en almindelig skruetrækker, kan du sætte et vinkelhoved på skruemaskinen.



Her er monteringslangen så god som ny, så den kan sagtens bruges igen på det nye toilet. Vi tager den derfor forsigtigt af ved hjælp af to svensknøgler, så vi kan holde kontra på toiledelen.



Løft toilettet væk, og tøm det for de sidste sjatter vand. Når det gamle toilet er fjernet, kan du bruge en excentersliber til at fjerne gammel lim og mørtel fra gulvet.

Klargøring

Når det gamle toilet er væk, og gulvet er renset, er vi klar til at gå i gang med det nye. Først renses flangen mellem faldstamme og toilet, og flangens gum mipakning smøres med opvaskemiddel, så delene lettere kan glide sammen.

Herefter sættes toilettet på plads (på prøve), og vi markerer, hvor der skal bores huller i gulvet. Her er det vigtigt, at du er helt sikker på, hvor eventuelle gulvvarmeslanger ligger, så du ikke punkterer dem ved et uheld.

Sørg for, at hullerne laves på en skæv vinkel, så de nye skruer kan skrues direkte i uden vrid.



Mellem faldstammen og toilettet sidder en flange. Den tager vi op og rengør og sætter ned igen. Flangen er lavet, så den passer både i en gammel faldstamme og i et nyere rør. Skub den helt ned på plads.



Giv flangen lidt opvaskemiddel på den sorte gummipakning. Smør det ud på hele pakningen med en finger, så den er godt fedtet ind. Det gør det meget nemmere at glide det nye toilet ned over flangen.



Kontrollér nu, at toilettet står, som det skal. Vinkelret på bagvæggen og evt. parallelt med murvingen som her. Hvis du kan komme til at måle, er det fint. Men ellers er det en god idé at gå et par skridt tilbage og se, hvordan det ser ud.



Markér, hvor der skal bores huller. Hvis du kan komme til med en borehammer, så bor for til plugs og skruer gennem hullerne i bunden af toilettet. Brug et tyndt murbor, 4-6 mm i første omgang.



5
Hvis du ikke kan bore direkte gennem hullerne i toilettet, markeres placeringen i stedet. Stik en blyant ned i de fire huller, og lav et mærke, hvor de nye plugs og skruer skal sidde.



Fjern toilettet igen, og bor hullerne ud med et 8 mm murbor. Sørg for, at du får boret med den samme skrå vinkel, som toilettets huller har.



7
Inden du fjerner alt borestøvet, er det en god idé at skubbe nyfondyvler halvt ned i alle hullerne. Når dyvlen sidder dernede, kan du feje snavset væk, uden at hullerne bliver fyldt med skidt.

Bank dyvler i bund. Støvsug først, så der ikke kommer yderligere støv i hullerne. Tryk desuden en klat silikone i hvert hul, så der ikke kan trænge vand ind. Fyld også de gamle huller med silikone. Slå nu dyvlerne i med en hammer, men undgå at ødelægge plastikken ved at slå for hårdt.



Montage

Selve montagen er relativt let og ligetil. Start med at løfte det nye toilet på plads. Hvis det passer på skruehullerne, så kan du roligt skrue toilettet fast, forbinde det til vandet og lægge en fuge omkring bunden af toilettet.



1
Start montagen med at sætte monteringslangen på toilettet. Den skrues bag på toilettet, så det er praktisk, at den er på plads, inden toilettet sættes ind mod væggen.



2
Løft toilettet på plads. Du behøver ikke længere adgang til at arbejde bag cisternen.

Flæk to nylonplugs på langs, og skyd dem ind under toilettet. Der skal være en halv plug ved hver skrue, hvor de fungerer som en slags gummipakning, så toilettet ikke står direkte oven på flise- eller betongulvet.



3



4

Tag nu de nye montageskruer, og skru toilettet fast. Når det er skruet ordentligt fast, sættes de medfølgende propper ned over skrueerne.



5

Monter sædet. Tryk det fast i hullerne nær cisternen. Det skal føles let og enkelt, som om sædet passer som fod i hose.



6

Sædet skrues fast neden under toilettet. Brug de medfølgende skrue, gummipakninger og skiver. Brug først fingrene, og efterspænd så møtrikken med den medfølgende skræddersyede plastnøgle.



7

Nu skal der fuges rundt om soklen. Du kan evt. bruge en sanitetssilikone, som er farvet. Men er du ikke rigtig rutineret i fugeteknikken, kan det være en fordel at bruge en klar silikone.



8

Glat silikonen med en finger dyppet i sulfovand. Alternativt kan du bruge en fugebrik. Det tager 24 timer, før fugen er hærdet nok til, at overfladen er vandtæt.

