



HELPPO

VAIKEA

VAIKEUSASTE:

Hyvä aloittelijan hanke, joka onnistuu kaikilta.

AJANKÄYTTÖ:

Noin tunti

HINTA:

Noin 150 € / kokonainen tulitiililaattasarja

Jos tulisijasi palotilan tulitiililaatat ovat rikkoutuneet, tulisijan poltto-ominaisuudet heikkenevät. Onneksi tulitiililaatat voi vaihtaa, minkä jälkeen tulisija toimii taas tehokkaasti.

Vaihda laatat

– tulisija toimii paremmin

Tee näin

Kaikkien nykyaikaisten tulisijojen palotila on vuorattu 30 mm paksuilla tulitiililaatoilla. Ne eristävät tulisijaa ja takaavat, että se kestää lämpöä. Levyissä voi olla pieniä halkeamia, mutta jos ne irtoavat saumoistaan kokonaan, tulisija ei polta kunnolla. Laatat on siis uusittava.

Helppoin keino on ostaa valmis laattasarja tulisijaliikkeestä. Voit hankkia koko sarjan, jossa on savulevy (se, joka sijaitsee tulisijan yläosassa) ja siihen liittyvä metallikehikko, joka pitää levyn paikalleen. Tässä vaihdamme kaikki nämä osat 10 vuotta vanhasta tulisijasta. Työn jälkeen tulisija on kuin uusi.



1 Poista vanhat tulitiililaatat tulisijan palotilasta. Jos ne ovat tiukasti kiinni, voit tarvita esim. ruuvitalttaa niiden irrottamiseksi. Poista myös palotilan pohjalla olevat laatat.



2 Puhdista tulisija sisäpuolelta, ennen kuin asennat uudet laatat, jotta saat asennettua ne täysin tasaiselle pinnalle. Käytä työhön pölynimuria.

ONGELMA

Tulisijan samotti-
tiililaatat ovat
murtuneet, eikä
tulisija enää pala
kunnolla.

Osta tulitiililaatat
tulisijaliikkeestä ja
vaihda ne, niin saat
tulisijasi jälleen
toimimaan tehokkaasti.

RATKAISU

Kun kaikki osat ovat
tulisijassa paikallaan,
pesään voi tehdä tulen.
Nyt se myös palaa
tehokkaasti ja puiden
tuottama lämpö
saadaan talteen.

Tulipesän laatat on leikattu
ja sovitettu paikoilleen
palapelin tavoin.



3 Aseta laatat paikoilleen. Aloita toisen sivun laatasta ja asenna sitten takimmaisat. Asenna sen jälkeen toisen sivun etummainen laatta ja lopuksi takimmainen laatta. Kaikki laatat on nyt vaihdettu, mutta irralliset laatat eivät pysy paikallaan.

Savulevy istuu
huullokseen.



4 Aseta metallikehikko paikalleen niin, että irralliset laatat lukittuvat. Kehikko sijoitetaan laattojen reunaan koko palotilan ympäri. Kun kehikko on paikallaan, sen huullokseen asennetaan savulevy.

Pohjalevyt sopivat
ritilän ympärille.



5 Aseta pohjalevyt paikoilleen. Ne pitää saada asettumaan suoraan. Jos levyt asettuvat vinoon, niistä voi olla hyvin vaikea saada uudestaan otetta. Kun työ on tehty, tulisija toimii jälleen tehokkaasti.