

Gjør Det Selv Reparasjoner



VANSKELIGHETSGRAD:

Dette er ikke vanskelig – her kan alle henge med.

TIDSFORBRUK:

Cirka 1 time

PRIS:

Cirka 100 kroner for et "oljeskift"-sett



Det tar kun en times tid å slipe kniven på gressklipperen. Da blir den skarp igjen, og klipper gresset effektivt og pent.

SKARP gressklipperkniv

Slik gjør du

Stein og harde kvister sliter hardt på den roterende kniven til gressklipperen. Etter hvert blir kniven medtatt, den får store hakk og blir sløv. Til slutt får du problemer med å slå gresset ditt.

Hvis kniven er veldig slitt, kan det bli nødvendig å skifte den ut med en ny. Men hvis du sliper kniven regelmessig, unngår du dette. Da fortsetter gressklipperen ufortrødent å slå gresset på en pen og effektiv måte. Hvis du unngår de største steinene på plenen, kan kniven holde i mange sesonger.



1 Avmonter pluggetten før du skrur av kniven. Starter klipperen ved et uhell, kan du skade deg stygt. Tøm også gressklipperen for olje og bensin når du først er i gang med maskinservicen.



Før kniven fjernes, kan det være greit å markere hvilken side som vender ned. Bruk for eksempel en syl.

2 Snu gressklipperen og skru av kniven, slik at du kan slipe den. Hvis skruen sitter hardt, kan du eventuelt sprute på litt rustløser. Bruk sekskant eller stjerne. Selv om kniven er sløv, bør du bruke hansker.

Tøm gressklipperen for olje og bensin før du begynner. Det er enkelt hvis du har et oljeskiftsett, med en liten pumpe, trakt og beholder.



PROBLEM

Gressklipperen har blitt sløv – den klipper ikke lenger gresset, men bare legger det ned!

LØSNING

Få minutters arbeid med en vinkelsliper eller flatfil gjør den sløve kniven skarp igjen.



3 Rens undersiden av skjoldet for gammelt gress og fastgrodd skitt. Det er enkelt å komme til for å gjøre dette nå.



Sørg for å følge vinkelen på eggen når du sliper med fremadrettede drag.

4 Spenn fast kniven i en skrutvinge og slip den. Er kniven veldig medtatt kan du med fordel bruke en slipeskive i vinkelsliperen, og etterpå "finslipe" med flatfilen. Er ikke kniven veldig medtatt, kan du klare deg med bare filen.



5 Skift eventuelt luftfilteret, hvis det er behov for det. Ser det bra ut, kan det vente til neste gressklipperservice.