

Fliser er en effektiv vej til en ny stil i køkkenet. Det store arbejde ved at skifte fliser gør dog, at man som regel ender med de samme i mange år. **Med disse klikfliser kan du skifte en hel flisevæg på to minutter.** Du kan derfor med sindsro følge tidens trend. Når den skifter, klikker du bare nye fliser på.

NY STIL på 2 minutter

Kigger du indimellem imponeret på kreative og farverige løsninger i boligmagasiner, men fravælger det i dit eget køkken, fordi du frygter at fortryde? Så kan klikfliser være en god løsning. Du kan løbende holde køkkenet moderne og samtidig give det noget spræl, som du ellers ikke havde turdet kaste dig ud i.

Fliserne er lavet i samme plastmateriale som legoklodser, og ligesom legoklodser klikkes de ganske enkelt på en bagplade, som du limer på

væggen. De er oplagte at bruge som stænklade bag kogeplade og vask eller som en fuld flisevæg langs køkkenbordet.

Lad dig ikke skræmme af plastik

Vi er ikke vant til fliser af plastik, og materialet kan godt skræmme lidt. Men resultatet er pænt og passer særligt godt til moderne lyse køkkener. Du kan få eget print på eller bruge fliserne som tavle, så du får en unik løsning. Købes hos clickntile.com. □



Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Helt ukompliceret. Skal du omkring stikkontakter, er der lidt arbejde.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

En halv times tid at montere. Fremover 2 minutter at skifte fliser.



PRIS


Ca. 1.500 kr.



MATERIALER

• Montagelim og grundrens






Skift fliser

Den helt store fordel ved klikfliserne er, at det er fuldstændig problemfrit at udskifte dem, når først bagpladen er monteret. Med den medfølgende sugeskop trækker du en flise af. Herefter kan du komme til med fingrene og trække resten af uden problemer. Du kan selvfølgelig også tage dem én ad gangen med sugeskoppen.

De nye fliser klikkes på som legoklodser. Afstanden til de øvrige fliser er naturligvis defineret af bagpladen. Det eneste, du skal være opmærksom på, er at få klikket fliserne helt i bund, så fladen bliver plan.



Træk flisen af med sugeskoppen. Når den første er nede, er det hurtigst at pille de øvrige af med fingrene.




Klik nye fliser på. Afslutningslisterne kommer ikke i vejen, så der er ingen vanskeligheder overhovedet.


Sådan gør du

Vi laver en flisevæg på 80 x 40 cm bag kogepladen. Væggen var plan og med filt på, så den kræver blot en grundrens for at sikre, at montagelimen hæfter.

Hvis væggen er ujævn, er du nødt til at rette den op. I modsætning til ved montering af almindelige fliser, hvor ujævnheder kan camoufleres med forskellige tykkelser af fliseklæber, vil det her kunne ses direkte videre på klikfliserne og give et utilfredsstillende resultat. Husk, at afslutningslisterne skal monteres, før limen tørrer, så sørg for, at du har en pladeklipper klar, når du lægger limen.




1 Planlæg, og opmål til bagpladen. Tegn målene ind på bagpladen. Hvis det passer til dit rum, kan du lige så godt sigte mod, at det passer med flisernes hele mål, så du ikke får uens størrelser på fliserne.



2 Tilskær bagpladen. Læg en liste langs den optegnede linje, og skær med en hobbykniv. Materialet er blødt, og du kan også sagtens klippe med en helt almindelig køkkenaks.



5 Lim på bagpladen. Læg montagelim i baner med cirka 10 centimeters afstand. Læg en bane langs yderkanten, så den ikke kommer til at gabe. Pladen skal monteres inden for 10-20 min., efter at limen er lagt.



6 Montér bagpladen. Tryk pladen mod væggen. Hvis den, som her, monteres over en bordplade, skal der være en smule luft, så fliserne ikke hviler på bordpladen. Vi bruger en løs afslutningsliste til at sikre lidt afstand.




7 Tilpas afslutningslisten til hjørnet. Klip listen med en pladeklipper, så den kan bøjes 90°. Brug en flise som skabelon til at optegne stykket, som skal klippes af.


Det kan du vælge

Kliksystemet indgyder mod til mere dristige valg. Viser det sig, at de lyserøde fliser fungerede bedre i dit hoved end på væggen, er der ingen panik. Du klikker dem bare af og prøver på ny.


Så slip kreativiteten løs, og vælg dine personlige løsninger. Hvad med et stort portræt af børnene sammensat over mange fliser som et puslespil? Eller et familiestamtræ, hvor hver person er printet på sin egen flise? De to flisestørrelses ratio i højde og bredde er 2 til 3 og 4 til 3, så du kan sagtens kombinere de to størrelser i et samlet design.




Fliserne er kvadratiske eller aflange, og størrelserne på 10 x 10 cm og 13,3 x 6,6 cm gør, at de kan kombineres.




Afslutningslisterne limes fast mellem bagpladen og væggen og er guldfarvede eller i rustfrit stål.




Klik fliser på. Gør det allerede nu, inden bagpladen monteres. Så er det lettere at sikre den ønskede afstand til bordpladen og montere afslutningslister, når bagpladen skal op.



Forbered væggen. Fedt og snavs vaskes ned med grundrens for at sikre, at limen hæfter. Væggen skal være helt tør, før du monterer bagpladen.



Montér afslutningslister. Læg dem i forlængelse af hinanden, og skub listerne på plads mellem bagplade og væg, inden limen tørrer. De kan være lidt stramme at få ind og skal så evt. have nogle små slag.



Mæt overfladen. Tør flisernes overflade over med et rengøringsprodukt, som mætter overfladen. Vi bruger producentens eget "Cleaner". Fliserne kan nu bruges som tavle og bliver samtidig mere smudsafvisende.



Rengøring

Fliserne bliver monteret uden fuger. Selvom de sidder tæt, betyder det, at der kan komme fedt og snavs ind imellem dem – særligt når de som her er placeret bag kogepladen. Derfor er det også ekstra smart, at de tåler både en tur i vaskemaskinen og opvaskeren.

Når de trænger til rengøring, klikker du dem af og stiller dem i opvaskemaskinen eller smider dem i et pudebetræk og giver dem en tur i vaskemaskinen. Det må dog ikke blive for varmt. Uanset hvilken maskine du bruger, skal temperaturen maksimalt være 40 grader.



Slip kreativiteten løs, og få dit eget print på fliserne. Det koster 21 kroner pr. flise.



Fliserne kommer i 23 forskellige farver.