

Fliser er effektive til å skape en ny stil på kjøkkenet. Det er imidlertid arbeidskrevende å skifte fliser, noe som betyr at du som regel ender opp med de samme flisene i årevis.

Med disse klikkflisene kan du skifte en hel flisvegg på to minutter. Du kan derfor trygt følge trenden. Når den endrer seg, er det bare å klikke på nye fliser.

NY STIL på 2 minutter

Hender det at du lar deg imponere av kreative og fargerike løsninger i boligmagasiner, men velger dem bort på ditt eget kjøkken fordi du er redd for å angre? Da kan klikkfliser være en god løsning. Du kan holde kjøkkenet ditt moderne og samtidig gi det en touch av noe som du ellers ikke ville ha våget deg på.

Flisene er laget av samme plastmateriale som Lego-klosser, og akkurat som Lego-klosser klikkes de ganske enkelt på en bakplate som

du limer fast på veggen. De egner seg utmerket som sprutplate bak koketoppen og vasken eller som en hel flisvegg langs kjøkkenbenken.

Ikke la deg skremme av at det er plast

Vi er ikke vant til plastfliser, og materialet kan virke litt skremmende. Men resultatet er vakkert og passer spesielt godt til moderne, lyse kjøkken. Du kan tilpasse flisene med eget trykk eller bruke dem som tavle for en unik løsning. Tilgjengelig på clickntile.com. □



Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Helt ukomplisert. Skal du rundt stikkontakter, er det litt jobb.



LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

En halvtimes tid å montere. Cirka 2 minutter å skifte fliser senere.



PRIS


Fra ca 1500 kr for 90 x 60 cm.



MATERIALER

• Monteringslim og grunnrens






Skift fliser

Den store fordelen med klikkfliser er at når bakplaten først er montert, er det helt problemfritt å bytte dem ut. Med den medfølgende sugekoppen trekker du av én flis. Deretter kan du strekke inn fingrene og trekke av resten uten problemer. Du kan selvfølgelig også trekke dem av én om gangen med sugekoppen.

De nye flisene klikkes på som legoklosser. Avstanden til de andre flisene defineres selvfølgelig av bakplaten. Det eneste du trenger å være oppmerksom på, er at flisene klikkes helt ned slik at overflaten er plan.



Trekk av flisen med sugekoppen. Når den første er nede, er det raskest å trekke av de andre med fingrene.




Klikk på nye fliser. Avslutningslistene er ikke i veien, så det er ikke vanskelig i det hele tatt.


Slik gjør du

Vi setter opp en 80 x 40 cm stor flisvegg bak koketoppen. Veggene var plan og dekket av filt, så den trenger bare en enkel rengjøring for å sikre at monteringslimet fester seg.

Hvis veggene er ujevne, må du jevne dem ut. I motsetning til ved montering av vanlige fliser, der små ujevnheter kan kamufleres med forskjellige tykkelser flislim, vil dette synes direkte på klikkflisene og gi et utilfredsstillende resultat. Husk også at avslutningslistene må monteres før limet tørker, så sørg for å ha kutteverktøy klart når du påfører limet.




1 Planlegg, og mål opp til bakplaten. Tegn opp målene på bakplaten. Hvis den passer til rommet, kan du prøve å få den til å stemme overens med flisene, slik at du ikke ender opp med fliser i ujevne størrelser.



2 Skjær til bakplaten. Legg en list langs den tegnede linjen og skjær med en hobbykniv. Materialet er mykt, og du kan også klippe med en vanlig kjøkkensaks.



5 Lim på bakplaten. Legg på monteringslim i striper med cirka 10 centimeters avstand. Legg en stripe langs ytterkanten for å hindre at den gaper. Platen må monteres innen 10-20 minutter etter at limet er lagt på.



6 Monter bakplaten. Press platen mot veggene. Hvis den, som her, monteres over en benkeplate, skal det være litt luft slik at flisene ikke hviler på benkeplaten. Vi bruker en løs avslutningslist for å sikre litt klaring.



7 Tilpass avslutningslisten til hjørnet. Skjær til listen med et egnet verktøy slik at den kan bøyes 90°. Bruk en flis som mal for å markere stykket som skal fjernes.


Dette kan du velge

Klikksystemet gjør det enklere å ta dristige valg. Hvis det viser seg at de rosa flisene fungerte bedre i hodet enn på veggene, er det ingen grunn til panikk. Det er bare å klikke dem av og prøve på nytt, så slipp kreativiteten løs og velg dine personlige løsninger.

Hva med et stort portrett av barna satt sammen av mange brikker som et puslespill? Eller et slektstre der hver person er trykt på hver sin brikke? Høyde/bredde-forholdet mellom de to flisstørrelsene er 2 til 3 og 4 til 3, så du kan enkelt kombinere de to størrelsene i ett og samme design.



Flisene er kvadratiske eller avlange, og størrelsene på 10 x 10 cm og 13,3 x 6,6 cm gjør at de kan kombineres.




Avslutningslistene limes fast mellom bakplaten og veggene, og er enten gullfargede eller i rustfritt stål.




3

Klikk på fliser. Gjør dette nå, før du monterer bakplaten. Det gjør det enklere å sikre ønsket avstand til benkeplaten og å montere avslutningslister når bakplaten skal opp.




4

Forbered veggen. Vask av fett og skitt med en grunnrens for å sikre at limet hefter. Veggen må være helt tørr før du monterer bakplaten.




8

Monter avslutningslister. Legg dem i forlengelse av hverandre og skyv listene på plass mellom bakplaten og veggen før limet tørker. De kan være litt trange å få på plass og kan trenge noen små slag.



9

Mett overflaten. Vask flisene med et rengjøringsprodukt som metter overflaten. Vi bruker produsentens egen "Cleaner". Flisene kan deretter brukes som tavle og blir samtidig mer smussavvisende.



Rengjøring

Flisene er montert uten fuger. Selv om de sitter tett, betyr det at fett og skitt kan komme inn mellom dem – spesielt når de er plassert bak koke-toppen, som her. Derfor er det ekstra smart at de tåler en tur i vaskemaskinen eller oppvaskmaskinen.

Når de skal rengjøres, er det bare å klikke dem av og sette dem i oppvaskmaskinen eller kaste dem i et putevar og gi dem en tur i vaskemaskinen. Men ikke la den bli for varm. Uansett hvilken maskin du bruker, skal temperaturen være maksimalt 40 grader.



Slipp kreativiteten løs, og få ditt eget print på flisene. Det koster cirka 30 kroner per flis.



Flisene kommer i 23 forskjellige farger.