

La flagget gå til topps på ei nesten vedlikeholdsfri glassfiberflaggstang som du lett kan reise på noen dager.

Lekende lett. Med sine bare 13 kg er glassfiberstanga lett å arbeide med.

Opp med FLAGGSTANGA

Hengslefeste

De lange beina på beslaget er støpt ned i betongen. Vippebeslaget slås lett opp og ned.

Festet støpes fast

I stedet for en stor og tung betong- eller jernsøyle kan du feste flaggstanga i et hengslefest som med tiden blir helt skjult av gress. Til ei flaggstang med en høyde på opp til 6 meter skal flatemålet på fundamentet være 35 x 35 centimeter, og dybden skal være 85 centimeter. Hullet fylles med betong som kan blandes av 1 del sement, 2 deler sand og 3 deler grus eller pukk. Du kan også bruke ferdigblandet tørrblandet betong i sekker.



VEDLIKEHOLD

Vann og såpe er nok

Når vi kaller glassfiberflaggstanga for vedlikeholdsfri, er det en liten overdrivelse. For selvsagt kan den bli skitten med tiden. Men det kan det gjøres noe med. En årlig omgang med såpevann er som regel nok.

Flaggstanga kan poleres med et rense- og poleringssett til glassfiberflaggstenger. Rensemiddel er en silikonoppløsning som trenger inn i overflata på stanga og renser og beskytter. Polérmiddel er en voks. Poleringen gjør flaggstanga glansfull og glatt slik at stanga blir lett å vedlikeholde de følgende årene. Bilvoks er også et godt alternativ.

Flaggstanga reises opp

Hengslefestet på flaggstanga skal monteres på det nedstøpte festebeslaget. Her har du igjen mulighet for å justere beslaget slik at det er i vater.

Når du monterer kula, er det en god idé å la stanga hvile på en stol eller et bord slik at det er lettere å skru uten at det blir skjevt.

Sjekk at flagglina er lang nok i forhold til stanga. Til ei 6 meter høy stang skal flagglina være 12 meter. Endene på flagglina sikrer du ved å smelte dem litt ved hjelp av lighter eller med fyrstikker. Etterpå binder du festekrokene i endene. Fest flagget til krokene, og heis flagget.





1
Begynn med å grave hullet til betongfundamentet. Denne flaggstanga er 6 meter høy og skal forankres på et betongfundament som minimum er 85 cm dypt og 35 x 35 cm bredt.



2
Fyll hullet med betong. Støt lufta ut av den etterhvert. 100 liter betong (180 kg tørrbetong) røres med vann til en linn konsistens.
TIPS: Hengslefestet kan fås i ferdigstøpt blokk klar til nedgraving.



3
Beslaget støpes fast. Fyll hullet helt med betong, og press deretter beina (ankerboltene) på underbeslaget ned i betongen.
TIPS: Sett beslaget slik at det er plass til å legge ned flaggstanga i full lengde.



4
Glatt betongoverflata med ei støpeskje, og jevn kantene slik at fundamentet blir firkantet med overflata et par centimeter under bakkenivå.
TIPS: All luft i betongen skal være stampet ut.



5
Pass på at det er minst 30 mm luft mellom plata på beslaget og betongen. Avstanden kan sikres med et bord. Sjekk med et vater at festplata er vannrett. La betongen herde en ukes tid.

DETTE HAR VI BRUKT

MATERIALER

Flaggstang:

- 6 meter glassfiberstang m. beslag
- Gullfarget, løkformet kule
- Flagg til 6 meter lang stang
- Festebeslag til nedstøping

Dessuten:

- Sement, sand, grus og vann
- Flaggline og kroker

Pris: Cirka 3100 kroner for stang, hengslefest, kule og snor

Her kan du få kjøpt stanga:

Kristiansand Flaggfabrikk
Vindmøllegangen 16, 4631 Kristiansand



1
Legg foten på flaggstanga ut for plata på beslaget. Fjern splitt, nagle og de øverste mutrene på beslaget. Skru opp/ned på de nederste mutrene til beslaget er i vater. Fest stanga med nagle og splitt.



2
Fest toppbeslaget i toppen av stanga. Bor opp i plasten med et 2 mm bor. Det skal skrues fire selvskjærende skruer gjennom toppbeslaget. Vær klar over at de selvskjærende skruene ikke skal skrues i slissene på beslaget.



3
Kula monteres ved å bli presset ned i plasttoppbeslaget. Her har vi valgt en gullfarget, løkformet kule, men det finnes flere varianter du kan velge mellom.



Flagglina monteres gjennom toppen. Den løper tvers gjennom sokkelen på kula. Til ei 6 meter lang flaggstang skal lina være 12 meter lang.



Flaggstanga løftes på plass. Beslaget på flaggstanga passer nøyaktig ned over skruene i den andre delen av hengslefestet.

TIPS: Vær to når flaggstanga reises. En holder flaggstanga, en monterer mutrene.



Dra til alle mutrene når du har sjekket at flaggstanga er helt loddrett. Men du må ikke spenne dem så mye at de ødelegges. Sett på plasthettene på skruene.

Flagglina

Det er en kunst å styre ei flagglina. Men ikke nødvendigvis vanskelig. Har du festekroker i endene av lina, er det enkelt å feste flagget bare du gjør det på den riktige måten.



Flagglinholderen kan monteres før stanga reises, eller når den er reist. Lineholderen skrues i stanga minimum 125 cm over bakken. Bor opp før du skrur.

TIPS: Unngå at lina smeller: Snurr den rundt flaggstanga en gang før du fester den til holderen



Legg lina to ganger rundt lineholderen, hold lina stram, og legg den en halv omgang til et «øye» som strammes over den ene enden på lineholderen. Lag et tilsvarende «øye», og stram om rundt den andre enden. Gjenta et par ganger.



Hus høyde	Flaggstang	Flagg bredde
–	2 m	0,75 m
–	3 m	1,00 m
–	4 m	1,25 m
3 m	5 m	1,50 m
4 m	6 m	1,75 m
5 m	7 m	2,00 m
6 m	8 m	2,25 m
7 m	9 m	2,50 m
7 m	10 m	2,75 m
8 m	11 m	3,00 m
9 m	12 m	3,25 m
10 m	13 m	3,50 m
11 m	14 m	3,75 m
11 m	15 m	4,00 m
12 m	16 m	4,25 m
13 m	17 m	4,50 m
14 m	18 m	4,75 m

Gamle, gode regler sier enten at flaggstanga skal rage 2-4 meter over høyeste hus på tomta eller 1/3 over mønet. Flaggets størrelse (lengde) skal ikke være vesentlig mindre enn 1/3 av flaggstangas lengde, vimpler noe lengre. Tabellen over tar ikke hensyn til at terrenget også er et moment i vurderingen.