

EFFEKTIV RENGØRING AF DIT GREJ:

Sådan bliver tastatur og mus som nye igen

Både for dit eget og dit udstyrs helbreds skyld, bør du huske at gøre det rent jævnligt. Her viser vi, hvordan du effektivt gør det.



Journalist
Niklas Ernst

Det er flere gange blevet bevist, at nogle af de mest beskidte og bakteriefyldte steder i vores hjem ligger lige foran os: Vores mus og tastatur. Det er dog nok de færreste af os, der tænker over det i det daglige, og som husker at vaske hænder eller ligefrem spritter af, når vi har siddet foran computeren og bevæger os ud i køkkenet og hen til køleskabet efter noget til


ganen. For når vi bruger musen og tastaturet, overfører vi naturlige olier fra vores hud samt snavs fra vores omgivelser, hvilket kan føre til ophobning af bakterier og vira. Det kan i værste fald føre til blandt andet spredning af sygdomme, særligt hvis flere personer bruger den samme pc.

Giver dit udstyr bedre ydelse

Derfor er det altså en rigtig god idé at få gjort mus og tastatur rent jævnligt. Men der er også andre grunde til, at det er en rigtig god idé at rengøre sit

udstyr. Snavs og støv kan nemlig påvirke ydelsen på dit isenkram. Et tastatur, der er fyldt med krummer og støv, kan begynde at få taster, der hænger eller ikke registrerer tryk korrekt. Og en mus, der er beskidt, kan få problemer med at registrere bevægelser præcist, hvilket kan gøre arbejdet mere besværligt på computeren. Regelmæssig rengøring forlænger desuden levetiden på dine enheder og sikrer, at de fungerer optimalt.

Og har du det rigtige tilbehør, tager en rengøring af mus og tastatur ikke lang tid. Det er vigtigt, du husker at frakoble enheden, eller fjerner batterierne, før du rengør den, for at undgå kortslutninger. Derudover skal du ikke bruge andet end en mikrofiberklud, lidt sæbe og måske en dåse trykluft.



1



En mikrofiberklud er guld værd

Når du skal rense din mus og tastatur, er det vigtigt at starte med at frakoble udstyret fra computeren.

Så får du ikke klikket på noget, og det beskytter mod skader. Tag en mikrofiberklud og fugt den let med en blanding af vand og en smule mild sæbe. Sørg for, at kluden ikke er gennemblødt, da overskydende væske kan trænge ind i elektronikken og forårsage skade. Begynd med musen, tør forsigtigt overfladen af, inklusive hjul og

knapper. Brug kludens hjørne til at komme ind i små sprækker. På tastaturet skal du tørre hver tast af omhyggeligt. Hvis der er genstridige pletter, kan du forsigtigt skrubbe med kluden. Når du er færdig, skal du tørre både mus og tastatur af med en tør mikrofiberklud for at fjerne eventuelt overskydende fugt. Lad udstyret tørre helt, inden du tilslutter det igen. Gør det til en vane at rengøre udstyret regelmæssigt, så går det nemmere og hurtigere.

2



Tandstikkeren kommer helt ind

Når du skal rense din mus og dit tastatur, kan en tandstikker være et effektivt værktøj til at fjerne skidt og snavs fra små samlinger og riller, hvor det ellers er svært at komme til. Brug tandstikkeren til forsigtigt at skrabe snavs væk fra de små sprækker omkring tastaturets taster og musens knapper.

Tandstikkerens fine spids gør det muligt at komme ind i de snævre områder, hvor støv og snavs ofte ophober sig, og være ganske

problematiske at få ud. Du kan også bruge tandstikkeren til at løsne større partikler, der har sat sig fast mellem tasterne eller i hjørnerne af musen. Vær forsigtig, så du ikke ridser overfladen på dit udstyr, og undgå at trykke for hårdt. Brug gerne en plastik-tandstikker, som ikke kan knække. Efter at have fjernet det værste snavs, kan du bruge en mikrofiberklud til at tørre overfladen af og fjerne de rester, tandstikkeren har løsnet.

3



Få renset i bund med trykluft

Når du skal rense dit tastatur, er en dåse med trykluft et praktisk værktøj, der effektivt kan fjerne støv og snavs mellem tasterne. En dåse trykluft kan købes for omkring 40 kroner i langt de fleste computerbutikker, byggemarkeder og fotoforretninger.

Det gode ved trykluft er, at det kan nå ind i de små sprækker og hulrum og fjerne skidt og snavs, hvor en vatpind, tandstikker eller klud ikke kan nå. Hold tastaturet

lidt skråt, så løst snavs nemt kan falde ud. Brug derefter tryklufstdåsen til at blæse luft ind mellem tasterne på tastaturet.

Bevægelserne bør være korte og kontrollerede, så du undgår at blæse snavs længere ind i tastaturet. Arbejd systematisk fra den ene side til den anden, så alle områder bliver dækket. Efter du er færdig, kan du tørre tastaturet af med en tør klud for at fjerne eventuelt resterende snavs på overfladen.