

EFFEKTIV RENGJØRING:

Slik blir tastatur og mus som nye igjen

Både for din egen helses skyld og for å sikre at tingene holder lengst mulig, er det lurt å rengjøre dem med jevne mellomrom. Det er verken vanskelig eller tidkrevende – hvis du følger noen enkle råd.



Journalist
Niklas Ernst

Det har flere ganger blitt påpekt at noen av de skitneste og mest bakteriebefengte stedene i et vanlig hjem ligger rett foran oss: Vi snakker selvfølgelig om mus og tastatur. Det er nok de færreste som tenker over det til daglig, og som også husker å vaske hendene med såpe, eller kanskje til og med sprit, når vi går fra hjemmekontoret og ut på kjøkkenet for å ta

oss en matbit. Det er likevel slik at vi overfører naturlige oljer fra huden til mus og tastatur som, sammen med urenheter i luften rundt oss, kan gi en opphopning av bakterier og virus. Det kan i verste fall føre til spredning av smitte og sykdom, særlig hvis flere bruker den samme maskinen.


Rent utstyr virker bedre

Hygienen er altså én grunn til at det er viktig å rense mus og tastatur med jevne mellomrom. En annen er at støv og skitt kan føre til at både mus og

tastatur etter hvert slutter å virke som de skal. Tastene kan begynne å henge seg hvis tastaturet er fullt av støv og brødsmluler, slik at det ikke registrerer tastetrykkene som det skal.

En skitten mus kan ha problemer med å registrere bevegelser riktig, og det kan gjøre pc-arbeidet unødvendig upresist og plundrete. Regelmessig rengjøring forlenger dessuten levetiden til enhetene og sørger for at de fungerer optimalt.

Med de rette hjelpemidlene er rens av mus og tastatur fort gjort. Pass på at du husker å koble fra enheten og fjerne eventuelle batterier, slik at du unngår utilsiktede hendelser på maskinen. Bortsett fra det trenger du bare en mikrofiberklut, litt mildt såpevann og helst en boks med trykkluft.



1



Den suverene mikrofiberkluten

Før du begynner å rense mus og tastatur, er det viktig å koble begge fra maskinen og sørge for at det ikke er strøm på dem.

Dermed kommer du ikke til å klikke på noe, og du unngår skader. Ta en mikrofiberklut og fukt den lett med mildt såpevann. For å unngå vannsøl og skader på elektronikken, er det viktig at kluten bare er fuktig – ikke klissvåt. Begynn med musen, tørk overflaten forsiktig, inkludert hjul og knapper. Bruk

hjørnene på kluten til å komme til i de små sprekkene. På tastaturet skal hver tast tørkes omhyggelig. Gjenstridige flekker kan du prøve å skrubbe forsiktig med kluten. Når du er ferdig, tørker du av både mus og tastatur med en tørr mikrofiberklut for å fjerne eventuell overskytende fuktighet. La utstyret tørke helt før du kobler det til igjen. Gjør du det til en vane å rense utstyret regelmessig, går det både lettere og raskere.

2



Der kluten ikke kommer til

Når du skal rense mus og tastatur, kan en tannpirker være et effektivt verktøy til å fjerne støv og skitt fra åpninger og sprekker der det er vanskelig å komme til. Bruk tannpirkeren til å skrape skitt forsiktig vekk fra de smale sprekkene rundt tastene på tastaturet og knappene på musen.

Den fine spissen på tannpirkeren gjør det mulig å komme til også der det er minst plass, og der støv og skitt ofte hopper seg opp og kan

være vanskelig å få ut. Du kan også bruke tannpirkeren til å løsne større partikler som har kilt seg fast mellom tastene eller i kriker og kroker på musen.

Vær forsiktig så du ikke lager riper i overflatene, og unngå å trykke for hardt. Bruk gjerne en plasttannpirker som ikke knekker. Etter å ha fjernet det verste, kan du igjen bruke en mikrofiberklut til å tørke overflaten og fjerne rester du har løsnet med tannpirkeren.

3



Trykkluft kan være effektivt

Når du skal rense tastaturet, kan en boks med trykkluft være et praktisk hjelpemiddel til å fjerne støv og skitt mellom tastene. En boks trykkluft koster ikke all verden og fås i de fleste data- og fotoforretninger, men er billigere der de selger bilrekvisita eller byggevarer.

Det fine med trykkluft er at den trenger helt inn i de små sprekkene og hulrommene og fjerner smuss der man ikke kommer til med vattpinne, tannpirker eller klut. Hold

tastaturet litt på skrå, slik at løse partikler kan falle ut. Bruk deretter trykkluftboksen til å blåse luft inn mellom tastene på tastaturet.

Bruk korte og kontrollerte bevegelser, slik at du unngår å blåse urenheter lenger inn i tastaturet. Jobb systematisk fra den ene siden til den andre, slik at du får med deg alt. Når du er ferdig, kan du dra en tørr klut over tastaturet for å fjerne eventuelle gjenværende urenheter fra overflaten.