



HELPPO

VAIKEA

VAIKEUSASTE:


Hyvin yksinkertainen ja helppo tehtävä.

AJANKÄYTTÖ:

1–2 tuntia riippuen huullokseen puhdistamistarpeesta.

HINTA:

Noin 1–3 €/metri



Tiiviste, joka ei enää ole tiivis, on turha. Se päästää läpi vetoa ja nostaa talon lämmityskustannuksia. Tarkista siis tiivisteet ja vaihda ne uusiin, jos ne eivät enää ole hyvässä kunnossa.

Tiivistä

– rahaa säästyy ja sisäilma paranee

Tee näin

Huono tiiviste voi käydä kalliiksi. Lämmin ilma karkaa talosta ulos ja kylmä ulkoilma pääsee sisään aiheuttaen vetoa. Tiivisteet kannattaa siis jo taloudellisistakin syistä pitää hyvässä kunnossa, jotta ne pitävät ikkunoiden ja ovien ympäristöä tiiviinä.

Tiivisteet valmistetaan joustavasta kumista. Joustavuus on tiivisteiden toiminnan kannalta ratkaiseva ominaisuus. Tiivisteiden päältä ei siis saa maalata, sillä tällöin ne kovettuvat ja menettävät joustokykynsä.

Valitse uuden tiivisteiden kooksi sama kuin vanhan. Lisäksi tarvitset hieman pesuvettä ja taittoteräveitsen, niin voit vaihtaa vanhat tiivisteet uusiin.



1 Poista vanha tiiviste. Yritä poistaa kaikki vanhat tiivistejäänteet. Tämä helpottaa huullokseen puhdistamista.



2 Puhdista huullos. Kaavi esim. taittoteräveitsellä, niin saat kaikki vanhan tiivisteiden jäänteet pois. Jos huullos pitää maalata, se kannattaa tehdä nyt. Asenna uudet tiivisteet vasta sitten, kun olet varma, että maali on täysin kuivaa.



Tiivisteitä on paljon erilaisia, joten kannattaa ottaa pätkä vanhaa tiivistettä mukaan, kun lähtee ostoksille.

Tiiviste on maalattu, joten se on menettänyt joustavuutensa eikä oven ympärillä oleva rako ole enää tiivis.

ONGELMA

Valitse oikean kokoinen tiiviste ja korvaa sillä vanha tiiviste.

RATKAISU



3 Hankkaa uutta tiivistettä pesuaineviedellä, niin se liukuu huomattavasti helpommin huullokseen. Kastele sieni pesuaineviedellä ja hankkaa sientä listaan. Tässä käsitellään Primon tiivistettä nro 576, joka on täysin samanlainen kuin vanha.



4 Paina tiiviste lastalla huullokseen. Tiivistettä täytyy joskus hieman "muovata", jotta sen saa kunnolla huullokseen, mutta jos olet siistinyt huulloksen hyvin, asennus sujuu helposti.



5 Katkaise tiiviste alareunasta. Asenna tiiviste ensi alkuun hieman yli pitkinä (noin 10 cm), jotta se on varmasti tarpeeksi pitkä. Katkaise tiiviste tarkasti, kun lähestyt alareunaa. Paina alaosaa paikalleen niin, että uusi tiiviste istuu tiiviisti.