

VANSKELIGHETSGRAD

Bruker du tid på presisjonen i skjøtene, kan du enkelt lage døren med et flott resultat.

LETT

VANSKELIG

TIDSFORBRUK

Sett av en dag til din første dør.

PRIS

Cirka 600 kroner.

MATERIALER

21 x 43 mm eikelister:

- 2 rammestykker à 80 cm
- 2 rammestykker à 31,4 cm

Dessuten:

- Kryssfinérplate, 32,6 x 72,6 cm
- 8 stk. 6 mm plugger
- Naturflett (fra tm-materialer.dk)
- Trelim

SPESIALVERKTØY

- 32 mm hengselbor

Rørfletten er limt på kryssfiner og rammet inn av eikelister.

Flettverk i flere varianter


Flettverk til møbler hadde sin storhetstid på 50-tallet, da store designere som Wegner og Mogensen tegnet mange **møbler som siden er blitt klassikere, og fortsatt er moderne.** Flettverk kan kjøpes på rull, i forskjellige bredder. Se for eksempel tm-materialer.dk og concetto.dk. Begge butikkene sender til Norge.



Når du vil kjøpe flettverk til møbler, har du flere muligheter. Klassisk **naturfarget rørflett** (fransk flett) har vi valgt til døren i denne artikkelen. Det er laget av bambus, og koster ca 250 kroner per meter i 45 cm bredde.



Hvitt papirflett er en annen variant, som kan brukes på samme måte, men det er altså helt hvitt. Den typen koster ca 200 kroner per meter.



Flettverket kan også kjøpes i **hvit eller naturfarget plast.** Det kan, i motsetning til naturflett, brukes i fuktige omgivelser, og koster ca 450 kroner per meter.

Rammen settes sammen og freses



1

Legg de fire tilskårede rammedelene på et plant underlag. Det skal to pluggene i hver skjøl. For å få plugg hullene plassert rett overfor hverandre, er det en fordel å merke opp delene med et strekmål, eller ved å bruke markeringsstifter.



Strekmålet er fleksibelt, slik at stifen kan settes i en bestemt avstand fra kanten.

Slik bruker du et strekmål

- 1 Begge de runde pinnene (med merkestifter) kan flyttes opp og ned etter behov.
- 2 Når målet er innstilt, låses det med de små kilene. De to pluggene skal sitte i kryssene.
- 3 Pluggen skal sitte i krysset.
- 4 Midten av listen er markert med en strek.
- 5 Den lille merkestiften setter et merke i samme avstand fra hver side av listen.



2

Spenn de enkelte rammestykkene opp i høvelbenken, og bor hull med et 6 mm trebor til alle pluggene.



3

Legg trelim på pluggene og i hullene.

Sett sammen hele rammen. Legg rammen på en plan flate, og sørg for at den er i vinkel før du spenner den sammen med et par skrutvinger. La tørke minst 30 minutter.

Når du skal tilpasse rammedelene, er en kapp-/gjærsag en god hjelper til både de rette og de skrå snittene. Har du ikke en slik sag, må du bruke en listesag og en gjærekasse.



4

Slip rammen til den er glatt på alle flater og kanter. Sørg for å slippe jevnt, slik at flatene ikke bare blir glatte, men også plane, så det ikke er nivåforskjell mellom rammedelene der de er satt sammen.



5

Sett et falsfresestål i overfresen, og fres en 7 mm dyp fals rundt langs innsiden av rammen. Overfresen etterlater runde hjørner. De blir du nødt til å stemme ut med et stemjern.



Flettverket settes på plass i rammen

For å holde styr på flettverket, limer vi det fast til et stykke kryssfinér, som vi limer ned i falsen i rammen med flettverket vendende utover.

Til slutt skal det forbores til hengsler i rammen. Til det trenger du et hengselbor, som passer til de valgte hengslene. Det kan forbore til hengeålet uten å bryte gjennom rammen.



1 **Merk opp en bit naturfletting** etter en tømrvinkel. Du kan tegne på det med en vanlig blyant, og deretter klippe det med en kjøkkensaks. Lag det et par millimeter for kort i både høyde og bredde.



2 **Skjær ut en bit kryssfinér i samme størrelse som naturflettingen.** Legg trelim langs kanten på flettverket, og lim det fast til platen.



3 **Smør lim i falsen.** Legg fyllingen på plass i den ene enden, og styr den på plass, slik at den blir liggende som den skal.

Tre lister og et par skruetvinger holder alt sammen mens det tørker.



4 **Bor hull til hengslene** når limet er helt tørt, etter et par timer. Bor ut hullene med et 32 mm hengselbor.



5 **Skru fast hengslene** med et par 16 mm linsehodeskruer. Vær forsiktig når du jobber langs kanten på rammedelene. Du skal forbore med et veldig tynt bor, slik at rammedelene ikke sprekker.